

**СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ Р 57622-2017 Продукция пищевая специализированная. Консервы мясные стерилизованные фаршевые биокорректирующего действия**

ГОСТ Р 57622-2017

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Продукция пищевая специализированная**

**КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ФАРШЕВЫЕ БИОКОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ**

**Технические условия**

**Specialized food products. Canned sterilized minced meat with biocorrecting effect. Specifications**

ОКС 67.120.10  
ОКДП2 10.13.15.113

Дата введения 2018-07-01

**Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова" (ФГБНУ "ВНИИМП им.В.М.Горбатова")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 36

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2017 г. N 942-ст](#)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в [статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"](#). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на специализированные фаршевые мясные стерилизованные консервы биокорректирующего действия (далее - консервы), предназначенные для диетического профилактического питания с целью снижения риска развития гиперлипидемий и

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

атеросклероза.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 8.579](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

[ГОСТ 61](#) Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

[ГОСТ 1341](#) Пергамент растительный. Технические условия

[ГОСТ 1760](#) Подпергамент. Технические условия

[ГОСТ 1770](#) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

[ГОСТ ISO 1841-2](#) Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов

[ГОСТ 2184](#) Кислота серная техническая. Технические условия

[ГОСТ 4233](#) Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

[ГОСТ 4328](#) Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

[ГОСТ 6709](#) Вода дистиллированная. Технические условия

[ГОСТ ISO 7218](#) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям

[ГОСТ 7269](#) Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести

[ГОСТ 8273](#) Бумага оберточная. Технические условия

[ГОСТ 8756.0](#) Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию

[ГОСТ 8756.1](#) Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема массовой доли составных частей

[ГОСТ 8756.18](#) Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары

[ГОСТ 9142](#) Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

[ГОСТ 9805](#) Спирт изопропиловый. Технические условия

[ГОСТ 9959](#) Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки

[ГОСТ 10444.7](#) Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и *Clostridium botulinum*

[ГОСТ 10444.8](#) (ISO 7932:2004) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий *Bacillus cereus*. Метод подсчета колоний при температуре 30°C

[ГОСТ 10444.9](#) Продукты пищевые. Метод определения *Clostridium perfringens*

[ГОСТ 10444.12](#) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и

---

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

подсчета количества дрожжей и плесневых грибов

[ГОСТ 10444.15](#) Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

[ГОСТ 10574](#) Продукты мясные. Методы определения крахмала

[ГОСТ 13534](#) Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспортирование

[ГОСТ 14192](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 15846](#) Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

[ГОСТ 19496](#) Мясо и мясные продукты. Метод гистологического исследования

[ГОСТ 21650](#) Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

[ГОСТ 23392](#) Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести

[ГОСТ 24297](#) Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

[ГОСТ 24597](#) Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

[ГОСТ 25011](#) Мясо и мясные продукты. Методы определения белка

[ГОСТ 25336](#) Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

[ГОСТ 25951](#) Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

[ГОСТ 26183](#) Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира

[ГОСТ 26186](#) Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов

[ГОСТ 26663](#) Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

[ГОСТ 26669](#) Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

[ГОСТ 26671](#) Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

[ГОСТ 26678](#) Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия

[ГОСТ 26927](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

[ГОСТ 26929](#) Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

[ГОСТ 26930](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

[ГОСТ 26932](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

[ГОСТ 26933](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

[ГОСТ 26935](#) Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова

---

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

[ГОСТ 28560](#) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*

[ГОСТ 29185](#) (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях

[ГОСТ 29301](#) Продукты мясные. Метод определения крахмала

[ГОСТ 30178](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

[ГОСТ 30425](#) Консервы. Метод определения промышленной стерильности

[ГОСТ 30538](#) Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

[ГОСТ 31479](#) Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава

[ГОСТ 31628](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

[ГОСТ 31659](#) (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*

[ГОСТ 31694](#) Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

[ГОСТ 31719](#) Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)

[ГОСТ 31746](#) (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:1999) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*

[ГОСТ 31747](#) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

[ГОСТ 31796](#) Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава

[ГОСТ 31903](#) Продукты пищевые. Экспресс-метод определения антибиотиков

[ГОСТ 31904](#) Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

[ГОСТ 32161](#) Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137

[ГОСТ 32164](#) Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137

[ГОСТ 32308](#) Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии

[ГОСТ 33422](#) Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли йодтирозинов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

[ГОСТ Р 51289](#) Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия

[ГОСТ Р 51301](#) Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

[ГОСТ Р 51447](#) Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб

[ГОСТ Р 51448](#) Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для микробиологических исследований

[ГОСТ Р 51480](#) Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда

[ГОСТ Р 51574](#) Соль поваренная пищевая. Технические условия

[ГОСТ Р 51766](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка

[ГОСТ Р 52501](#) Вода для лабораторного анализа. Технические условия

[ГОСТ Р 53228](#) Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

[ГОСТ Р 53876](#) Крахмал картофельный. Технические условия

[ГОСТ Р 54366](#) Блоки из субпродуктов замороженные. Технические условия

[ГОСТ Р 54463](#) Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия

[ГОСТ Р 55480](#) Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа

[ГОСТ Р 55572](#) Консервы мясные. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], [2] и [3], а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 пищевые продукты биокорректирующего действия:** Пищевые продукты и пищевые добавки, применяемые для профилактики, коррекции и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем человека.

**3.2 функциональный маркер:** Вещество белковой или пептидной природы, обеспечивающее заявленное биокорректирующее действие продукта.

**3.3 тканеспецифичный пептид:** Вещество пептидной природы, содержащееся в определенной ткани и обладающее направленным биологическим действием.

**3.4 Апо 1:** Алипопротеин Апо1, основной белок в составе липопротеинов высокой плотности, обеспечивает все транспортные функции липопротеидов.

### 3.5 пре-Апо А-1: Белок-предшественник Апо 1.

#### 4 Технические требования

4.1 Консервы должны соответствовать требованиям [1], [2], [3], настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции по производству пищевых специализированных мясных стерилизованных фаршевых консервов.

#### 4.2 Характеристики

4.2.1 По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для консервов
Внешний вид	Однородная гомогенная масса, без серых пятен, пустот, без видимых включений соединительной ткани. Допускается незначительное количество выделившегося бульона
Цвет	От светло-коричневого до коричневого цвета
Запах и вкус	Приятные, с выраженным мясным вкусом, слабосоленый, без посторонних запаха и привкуса
Консистенция	Сочная, некрошливая, плотная
Массовая доля белка, %	От 16,5 до 18,0
Массовая доля жира, %	От 3,0 до 4,0
Массовая доля крахмала, %	От 3,0 до 4,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)*, %	От 0,3 до 0,5 включ.
Кислотное число, мг·КОН/г	От 1,5 до 3,0 включ.
Тканеспецифические пептиды, (молекулярные массы, Да): 809,4±1,0 776,5±1,0 765,6±1,0 739,2±1,0 710,8±1,0 229,2±1,0 162,1±1,0 156,0±1,0 148,1±1,0 140,2±1,0	Присутствуют

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

133,1±1,0	
Функциональные маркеры: Апо 1 пре-Апо А-1	Присутствуют
* Допускается выпуск консервов без добавления поваренной соли.	

4.2.2 Микробиологические показатели, содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, нитрозаминов, радионуклидов и диоксинов в консервах не должны превышать норм, установленных [1], [2] и [3].

4.2.3 Консервы должны быть герметично укупорены и стерилизованы.

### 4.3 Требования к сырью и материалам

4.3.1 Для производства консервов применяют:

- сердца свиные замороженные в блоках по [ГОСТ Р 54366](#);
- аорты свиные замороженные;
- соль поваренную пищевую выварочную или каменную, самосадочную, садочную помолов N 0 и 1 не ниже первого сорта по [ГОСТ Р 51574](#);
- крахмал картофельный не ниже второго сорта по [ГОСТ Р 53876](#);
- воду питьевую по [4].

4.3.2 Используемое при производстве консервов:

- сырье животного происхождения должно быть получено от здоровых животных, подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе и должно соответствовать требованиям [1] и [2];
- прочее сырье (ингредиенты) должно соответствовать требованиям [2] и [3].

4.3.3 Не допускается применение:

- сердца и аорты хряков;
- мясных ингредиентов, замороженных более одного раза или сырья в замороженном состоянии со сроком годности более 6 мес, с признаками окислительной порчи;
- генетически модифицированных сырьевых компонентов.

### 4.4 Маркировка

4.4.1 Консервы в потребительской упаковке должны иметь маркировку, характеризующую продукцию и отвечающую требованиям [1], [3], [5] с указанием следующей дополнительной информации:

- сведения о том, что продукт предназначен для диетического профилактического питания с целью снижения риска развития гиперлипидемий и атеросклероза;
- обозначение настоящего стандарта;

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.



- пищевая ценность 100 г консервов (см. приложение А) и рекомендации по приготовлению ("Перед употреблением рекомендуется разогреть").

Дополнительные информационные данные, возможные для указания в маркировке потребительской упаковки:

- без консервантов;
- без добавления соли (в консервах без добавления соли);
- без использования ГМО.

Маркировочные надписи наносят в соответствии с [ГОСТ 13534](#) и [ГОСТ Р 55572](#).

#### **Пример маркировки**

**"Продукция пищевая специализированная диетического профилактического питания для снижения риска развития гиперлипидемий и атеросклероза. Мясные консервы стерилизованные фаршевые биокорректирующего действия".**

4.4.2 Маркировка транспортной упаковки - по [\[1\]](#), [\[5\]](#), [ГОСТ 13534](#), [ГОСТ 14192](#) и [ГОСТ Р 55572](#), с нанесением манипуляционных знаков: "Бережь от влаги", "Пределы температуры", "Верх" и информационной надписи о сроке годности и условиях хранения.

4.4.3 Маркировку наносят на одну из сторон транспортной упаковки путем наклеивания ярлыка с указанием следующих дополнительных данных:

- масса нетто;
- сведения о том, что продукт предназначен для диетического профилактического питания с целью снижения риска развития гиперлипидемий и атеросклероза;
- обозначение настоящего стандарта.

4.4.4 Маркировка консервов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).

#### **4.5 Упаковка**

4.5.1 Потребительская и транспортная упаковка, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны соответствовать требованиям [\[6\]](#), [ГОСТ 13534](#), обеспечивать сохранность и качество консервов при транспортировании и хранении в течение всего срока годности.

4.5.2 Упаковку консервов проводят по [ГОСТ 13534](#) и [ГОСТ Р 55572](#).

4.5.3 Консервы в потребительской упаковке помещают в транспортную упаковку - ящики из гофрированного картона по [ГОСТ Р 54463](#), [ГОСТ 9142](#), полимерные многооборотные ящики по [ГОСТ Р 51289](#) или в термоусадочную пленку по [ГОСТ 25951](#).

4.5.4 Многооборотная упаковка должна иметь крышку. При отсутствии крышки допускается для местной реализации упаковку накрывать подпергаментом по [ГОСТ 1760](#), пергаментом по [ГОСТ 1341](#), оберточной бумагой по [ГОСТ 8273](#) или полимерной пленкой.

4.5.5 Допускается использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям, изложенным в 4.5.1.

4.5.6 В каждую единицу транспортной упаковки упаковывают консервы одной даты выработки и одного вида упаковки.



4.5.7 Масса нетто консервов в одной потребительской упаковочной единице должна соответствовать номинальной, указанной в маркировке продукта в потребительской упаковке, с учетом допустимых отклонений.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто одной упаковочной единицы от номинальной - по [ГОСТ 8.579](#).

4.5.8 Масса нетто консервов в ящиках из гофрированного картона должна быть не более 20 кг, в контейнерах и таре-оборудовании - не более 250 кг; масса брутто продукции в многооборотной упаковке - не более 30 кг.

4.5.9 Упаковка консервов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).

## 5 Правила приемки

5.1 Правила приемки - по [ГОСТ 24297](#), [ГОСТ Р 55572](#) и настоящему стандарту.

5.2 Консервы принимают партиями.

Партией считают определенное количество продукции, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним изготовителем в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

5.3 Органолептические показатели консервов определяются в каждой партии.

5.4 Физико-химические показатели, массовые доли хлористого натрия (поваренной соли), крахмала, микробиологические показатели определяют в каждой партии, а также по требованию контролирующей организации или потребителя.

5.5 Содержания токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, нитрозаминов и радионуклидов осуществляют с периодичностью, установленной в программе производственного контроля.

5.6 Контроль за содержанием диоксинов проводят в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными и природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду, в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье.

5.7 Идентификацию консервов по рецептурному составу, гистологическую идентификацию сырьевого состава консервов и отсутствие ГМО проводят по требованию контролирующей организации или потребителя.

5.8 При отрицательных результатах испытаний хотя бы по одному показателю качества или безопасности партия консервов приемке не подлежит.

## 6 Методы контроля

6.1 Отбор проб - по [ГОСТ Р 51447](#), [ГОСТ 31904](#), [ГОСТ 8756.0](#), [ГОСТ 32164](#).

6.2 Подготовка проб для определения токсичных элементов - по [ГОСТ 26929](#), [ГОСТ 26671](#).

6.3 Подготовка проб к микробиологическим исследованиям - по [ГОСТ Р 51448](#), [ГОСТ 26669](#).

Общие требования проведения микробиологического контроля - по [ГОСТ ISO 7218](#).

6.4 Определение органолептических показателей - по [ГОСТ 7269](#), [ГОСТ 8756.1](#), [ГОСТ 9959](#).

6.5 Определение внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности металлической упаковки - по [ГОСТ 8756.18](#).

6.6 Определение физико-химических показателей:

- массовой доли жира - по [ГОСТ 26183](#);
- массовой доли белка - по [ГОСТ 25011](#);
- массовой доли крахмала - по [ГОСТ 10574](#), [ГОСТ 29301](#);
- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - по [ГОСТ Р 51480](#), [ГОСТ ISO 1841-2](#), [ГОСТ 26186](#);
- кислотное число - по [ГОСТ Р 55480](#).

6.7 Определение микробиологических показателей:

- количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - по [ГОСТ 10444.15](#);
- бактерий группы кишечных палочек (колиформ) - по [ГОСТ 31747](#);
- бактерий рода *Proteus* - по [ГОСТ 28560](#);
- *Staphylococcus aureus* - по [ГОСТ 31746](#);
- сульфитредуцирующих клостридий - по [ГОСТ 29185](#), [ГОСТ 10444.7](#), [ГОСТ 10444.9](#);
- *Bacillus cereus* - по [ГОСТ 10444.8](#);
- патогенных микроорганизмов, в том числе:
  - *Salmonella* - по [ГОСТ 31659](#);
  - дрожжей, плесневых грибов - по [ГОСТ 10444.12](#).

6.8 Определение промышленной стерильности - по [ГОСТ 30425](#).

6.9 Определение содержания токсичных элементов:

- ртути - по [ГОСТ 26927](#);
- мышьяка - по [ГОСТ Р 51766](#), [ГОСТ 26930](#), [ГОСТ 30538](#), [ГОСТ 31628](#);
- свинца - по [ГОСТ Р 51301](#), [ГОСТ 26932](#), [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#);
- кадмия - по [ГОСТ Р 51301](#), [ГОСТ 26933](#), [ГОСТ 30178](#), [ГОСТ 30538](#);
- олова - по [ГОСТ 26935](#), [ГОСТ 30538](#).

6.10 Определение антибиотиков - по [ГОСТ 31903](#), [ГОСТ 31694](#).

6.11 Определение пестицидов - по [ГОСТ 32308](#).

6.12 Определение радионуклидов - по [ГОСТ 32161](#).

6.13 Определение нитрозаминов - по [\[7\]](#).

6.14 Определение диоксинов - по [\[8\]](#)\*

---

\* См. раздел [Библиография](#). - Примечание изготовителя базы данных.

6.15 В случае разногласия по составу и видовой принадлежности используемого сырья проводят идентификацию сырьевого состава консервов:

- молекулярным методом по [ГОСТ 31719](#);
- гистологическим методом по [ГОСТ 19496](#), [ГОСТ 31479](#), [ГОСТ 31796](#).

6.16 Идентификацию функциональных маркеров - в соответствии с разделом 7.

6.17 Идентификацию тканеспецифических пептидов - в соответствии с разделом 8.

6.18 В случае разногласий в оценке свежести используемого сырья свежесть мясных ингредиентов определяют по [ГОСТ 7269](#) и [ГОСТ 23392](#).

## **7 Идентификация функциональных маркеров методом двумерного электрофореза**

### **7.1 Сущность метода**

Метод основан на электрофоретическом разделении экстрагированных белковых фракций в двух направлениях путем сочетания изоэлектрического фокусирования и электрофореза в полиакриламидном геле. Идентификацию функциональных маркеров проводят масс-спектрометрическим путем трипсинолиза белковых фракций и сопоставления аминокислотных последовательностей с кандидатным белком баз данных.

### **7.2 Аппаратура, материалы, реактивы**

Камера для электрофореза, вертикальная, типа Страдиера укомплектованная:

- высоковольтным источником тока (500 Вт, 2,5 А, 500 В);
- адаптером для проведения изофокусирования;
- стеклянными пластинами для электрофореза, размером 200x200x1 мм, держателями для стекол;
- градиент-формером (16,5x11,2x18 см), представляющим собой два одинаковых по размерам сообщающихся сосуда, емкостью 2x400 см<sup>3</sup>, соединение между которыми перекрывается краном, при этом один из сосудов должен иметь внешний выход, перекрывающийся краном;
- гребенками для электрофореза (толщиной 1,0-1,5 мм, 10 зубцами);
- спейсерами для электрофореза (200x10x1 мм);
- стеклянными трубками для изофокусирования в амфолиновом градиенте, 180 см, внутренним диаметром 2,4 мм;
- рамами для сушки гелей 24x24 см;
- иглами для заливки геля в трубки и для экструзии геля из трубки.

Времяпролетный масс-спектрометр, оснащенный УФ-лазером (Nd), со скоростью регистрации спектров не менее 1 кГц, диаметром фокуса 10 мкм, точностью определения масс 1 ppm.

Листы целлофановые, размером 24x24 см.

Стандарт белков (смесь 14 рекомбинантных белков от 10 до 250 кДа).

Весы лабораторные по [ГОСТ Р 53228](#) с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более ±0,1 мг.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

pH-метр со стеклянным и хлорсеребряным электродами (или комбинированным стеклянным электродом) с диапазоном измерений от 0 до 14 ед.

Стаканы по [ГОСТ 25336](#) типа В, исполнения 1, номинальной вместимостью 10, 50, 100, 200 см<sup>3</sup>.

Колбы конические по [ГОСТ 25336](#) с делениями, типа Кн, исполнения 2, вместимостью 50, 100, 200, 500 и 1000 см<sup>3</sup>.

Цилиндры мерные по [ГОСТ 1770](#), 2 класс точности, вместимостью 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 см<sup>3</sup>.

N,N,N',N'-Тетраметилэтилендиамин (ТЕМЕД) для электрофореза, массовая доля основного вещества не менее 99,0%.

Персульфат аммония для электрофореза, массовая доля основного вещества не менее 98,0%.

N,N'-Метилен-бис-акриламид (МБА), массовая доля основного вещества не менее 99,0%.

Трис (гидроксиметил) аминометан (Трис) сверхчистый, массовая доля основного вещества не менее 99,9%.

Додецилсульфат натрия (SDS) для электрофореза, массовая доля основного вещества не менее 98,5%.

2-меркаптоэтанол, массовая доля основного вещества не менее 95,0%.

Акриламид (AA) для электрофореза, массовая доля основного вещества не менее 99,0%.

Глицерин для электрофореза, массовая доля основного вещества не менее 99,0%.

Глицин для электрофореза, массовая доля основного вещества не менее 99,0%.

Кислота фосфорная, массовая доля основного вещества не менее 85%.

Индикатор Бромфеноловый синий, массовая доля основного вещества не менее 99,9%.

Кумасси G-250, особой чистоты, массовая доля основного вещества не менее 99,9%.

Мочевина для электрофореза.

Амфолины для изофокусирования, ч.д.а., 40% раствор, градиентом 5-7, 2-11, 3-10.

Тритон X-100.

Смола ионообменная Амберлит МБ-1.

Агароза для электрофореза.

Ацетонитрил.

Трипсин модифицированный.

Кислота трифторуксусная (ТФУ).

Кислота 2,5-дигидроксibenзойная.

Гидрокарбонат аммония.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Спирт изопропиловый абсолютированный по [ГОСТ 9805](#).

Натрий хлористый по [ГОСТ 4233](#).

Кислота уксусная по [ГОСТ 61](#).

Кислота серная по [ГОСТ 2184](#).

Натрия гидроксид по [ГОСТ 4328](#).

Нитрат серебра.

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#) или вода для лабораторного анализа по [ГОСТ Р 52501](#).

Вода бидистиллированная.

Шприцы Хамилтон объемами 0,01 см<sup>3</sup>, 0,05 см<sup>3</sup>, 0,1 см<sup>3</sup>.

Пробирки Эппендорф 1,5 см<sup>3</sup> с крышкой.

Бумага фильтровальная 11 мм.

Центрифуга с регулируемой скоростью вращения 15000 об/мин.

Холодильник по [ГОСТ 26678](#).

Дозатор пипеточный переменного объема дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup> с относительной погрешностью дозирования  $\pm 1\%$ .

Дозатор пипеточный переменного объема дозирования 0,200-1,000 см<sup>3</sup> с относительной погрешностью дозирования  $\pm 1\%$ .

Дозатор пипеточный переменного объема дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup> с относительной погрешностью дозирования  $\pm 1\%$ .

Мешалка магнитная.

Электрошпатель для перемешивания раствора в "градиент-формере".

Насос перистальтический.

Палочка стеклянная.

### **7.3 Подготовка к проведению измерений**

#### **7.3.1 Приготовление растворов**

##### **7.3.1.1 Приготовление физиологического раствора**

В мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> вносят 9,0 г натрия хлористого и доводят объем колбы до метки дистиллированной водой. Содержимое колбы перемешивают. Раствор хранят при температуре 4°C не более 30 сут.

##### **7.3.1.2 Приготовление лизирующего раствора для гомогенизации пробы**

В стакане вместимостью 100 см<sup>3</sup> растворяют (57 $\pm$ 0,01) г мочевины, пипеточным дозатором

---

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

переменного объема дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup> добавляют 5 см<sup>3</sup> 2-меркаптоэтанола, 2 см<sup>3</sup> Тритона X-100 и 2 см<sup>3</sup> смеси амфолинов с рН 3-10 ед. рН. Доводят полученный объем бидистиллированной водой до метки, перемешивают и переливают в коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и плотно закрывают пробкой. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут.

#### 7.3.1.3 Приготовление растворов мономеров (30% и 56%) для 1-го и 2-го направлений

Для 1-го направления в стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> (для 30%) вносят 30 г акриламида, 1,6 г МБА, доводят бидистиллированной водой до метки и перемешивают на магнитной мешалке до полного растворения.

Для 2-го направления в колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> (для 56%), вносят 280 г акриламида, 4 г МБА, доводят бидистиллированной водой до метки и перемешивают на магнитной мешалке до полного растворения.

Полученные растворы фильтруют и переливают в конические колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> и 500 см<sup>3</sup> и плотно закрывают пробкой. Раствор для 1-го направления хранят при температуре (4±2)°С, раствор для 2-го направления хранят при температуре (20±2)°С, не более 30 сут.

#### 7.3.1.4 Приготовление буферного раствора для разделяющего геля 1,0 М Трис-НСI

В колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят (60,75±0,01) г трис-(гидрооксиметил)аминометана и 400 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, доводят рН концентрированной серной кислотой до 8,8 ед. рН. Объем доводят бидистиллированной водой до метки, переливают в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> и плотно закрывают пробкой. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут.

#### 7.3.1.5 Приготовление буферного раствора для концентрирующего геля 0,5 М Трис-НСI

В колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят (30,25±0,01) г трис-(гидрооксиметил)аминометана и, с помощью мерного цилиндра, 400 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, рН доводят концентрированной серной кислотой до 6,8 ед. рН. Объем доводят бидистиллированной водой до метки, переливают в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> и плотно закрывают пробкой. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут.

#### 7.3.1.6 Приготовление 10%-ного раствора додецилсульфата натрия

В стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят (10,00±0,01) г додецилсульфата натрия (SDS) и 70 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды с помощью мерного цилиндра, аккуратно перемешивают, доводят полученный объем до метки и фильтруют. Раствор переливают в коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и закрывают притертой пробкой. Раствор хранят при температуре (20±2)°С не более 30 сут.

#### 7.3.1.7 Приготовление 10%-ного раствора персульфата аммония

В стакан вместимостью 10 см<sup>3</sup> вносят (0,2±0,01) г персульфата аммония и 2 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды с помощью дозатора пипеточного переменного объема дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>, аккуратно перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.8 Приготовление защитного раствора для полимеризационных трубок

В стакан вместимостью 10 см<sup>3</sup> с помощью пипеточного дозатора (переменный объем

дозирования 0,200-1,000 см<sup>3</sup>) вносят 1 см<sup>3</sup> лизирующего раствора и 1 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, аккуратно перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.9 Приготовление раствора 20%-ного Тритона X-100

В стакан вместимостью 10 см<sup>3</sup> с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>) вносят 2 см<sup>3</sup> Тритона X-100 и 8 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, аккуратно перемешивают. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут.

#### 7.3.1.10 Приготовление переводного (белкового) буфера

В стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят (30±0,01) г мочевины, с помощью мерного цилиндра 12,5 см<sup>3</sup> раствора 0,5 М трис-(гидрооксиметил)аминометана при рН 6,8 ед. рН; 5 см<sup>3</sup> 2-меркаптоэтанола и 20 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора додецилсульфата натрия. Объем доводят бидистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают и переносят в коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> с притертой пробкой. Раствор хранят при температуре (4±2)°С, не более 30 сут.

#### 7.3.1.11 Приготовление электродного буфера рН=8,3 ед. рН

В колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> вносят (18,00±0,01) г трис-(гидрооксиметил)аминометана, (86,40±0,01) г глицина, (6,00±0,01) г додецилсульфата натрия и, с помощью мерного цилиндра, 500 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды. Полученный объем доводят бидистиллированной водой до 600 см<sup>3</sup>, тщательно перемешивают и переносят в бутылку вместимостью 6000 см<sup>3</sup>, плотно закрывают. Раствор хранят при температуре (20±2)°С не более 30 сут.

#### 7.3.1.12 Приготовление окрашивающего раствора

В коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят (1,00±0,01) г Кумасси G-250 бриллиантового голубого, добавляют 500 см<sup>3</sup> изопропилового спирта, 200 см<sup>3</sup> уксусной кислоты и доводят объем бидистиллированной водой до 400 см<sup>3</sup>. Содержимое тщательно перемешивают и переносят в бутылку вместимостью 2000 см<sup>3</sup>, плотно закрывают. Раствор хранят при температуре (20±2)°С не более 30 сут в плотно закрытой бутылке под тягой.

#### 7.3.1.13 Приготовление дегидратирующего раствора для сушки гелей

В коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> вносят с помощью мерного цилиндра 250 см<sup>3</sup> этилового спирта и 15 см<sup>3</sup> глицерина. Объем доводят бидистиллированной водой до 500 см<sup>3</sup>, тщательно перемешивают и переносят в колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>. Раствор хранят при температуре (20±2)°С не более 30 сут в плотно закрытой бутылке под тягой.

#### 7.3.1.14 Приготовление агарозы для фиксирования трубок

В стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят (0,5±0,01) г агарозы, (0,1±0,01) г бромфенолового синего и добавляют 50 см<sup>3</sup> электродного буфера. С помощью мерного цилиндра переносят полученный раствор в коническую колбу, объемом 100 см<sup>3</sup>. Раствор хранят при температуре (20±2)°С не более 90 сут.

#### 7.3.1.15 Приготовление анодного буфера для изоэлектрофокусирования



В колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup> вносят 196 мг фосфорной кислоты и, с помощью мерного цилиндра, приливают дистиллированной воды до метки. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.16 Приготовление катодного буфера для изоэлектрофокусирования

В колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup> вносят 160 мг гидроксида натрия и приливают дистиллированной воды до метки. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.17 Приготовление полимеризационной смеси ПААГ-1

В стакан или колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup> вносят 12 г мочевины, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>) 6,75 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, 3 см<sup>3</sup> 30%-ного раствора мономеров для 1-го направления и 2,25 см<sup>3</sup> 20%-ного раствора Тритона X-100. После полного растворения мочевины смесь обрабатывают ионообменной смолой Амберлит, фильтруют и добавляют 225 см<sup>3</sup> амфолинов pH 3,5-10 ед. pH и, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,200-1,000 см<sup>3</sup>), 0,9 см<sup>3</sup> амфолинов pH 5-7 ед. pH. Затем смесь дегазируют и непосредственно перед заливкой в трубки к ней, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>), добавляют 0,0325 см<sup>3</sup> 10%-ного персульфата аммония и 0,0225 см<sup>3</sup> ТЕМЕД. Для составления 12 колонок ПААГ необходимо 20 см<sup>3</sup> полимеризационной смеси. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.18 Приготовление "легкого" раствора для ПААГ-2 (концентрация АА 7,5%)

В коническую колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup> для получения 109 см<sup>3</sup> готового раствора с помощью мерного цилиндра вносят 39,6 см<sup>3</sup> 1 М Трис-НСI буфера (pH=8,8 ед.pH), 1,1 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора SDS с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>), 0,058 см<sup>3</sup> ТЕМЕД, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>), 13,8 см<sup>3</sup> 60%-ного раствора мономеров для 2-го направления, 54,2 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и 0,264 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора персульфата аммония, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,200-1,000 см<sup>3</sup>). Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.19 Приготовление "тяжелого" раствора для ПААГ-2 (концентрация АА 25%)

В коническую колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup> для получения 109 см<sup>3</sup> готового раствора вносят 39,6 см<sup>3</sup> 1 М Трис-НСI буфера (pH=8,8 ед.pH), 1,1 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора SDS, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>), 0,058 см<sup>3</sup> ТЕМЕД, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>), 46 см<sup>3</sup> 60%-ного раствора мономеров для 2-го направления, 22,5 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды и 0,264 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора персульфата аммония, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,200-1,000 см<sup>3</sup>). Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.20 Приготовление 20%-ного раствора ацетонитрила

В стакан вместимостью 10 см<sup>3</sup> вносят 79 мг гидрокарбоната аммония и 10 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, и, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>), отбирают 6 см<sup>3</sup> полученного раствора и добавляют 4 г ацетонитрила. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.21 Приготовление раствора модифицированного трипсина

В коническую колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> вносят 3,95 г гидрокарбоната аммония и доводят объем до метки дистиллированной водой. В полученный раствор добавляют 15 мг модифицированного трипсина.

#### 7.3.1.22 Приготовление 0,5%-ного раствора ТФУ в 50%-ном водном растворе ацетонитрила

В стакан вместимостью 10 см<sup>3</sup> с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 1,000-5,000 см<sup>3</sup>) вносят 5 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, 5 г ацетонитрила и 0,05 см<sup>3</sup> ТФУ, с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>). Тщательно перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным.

#### 7.3.1.23 Приготовление фиксирующего раствора

В стеклянную пробирку вместимостью 10 см<sup>3</sup> вносят 7,9 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, 2 г ацетонитрила, 0,01 см<sup>3</sup> ТФУ и 0,2 см<sup>3</sup> 2,5-дигидро-ксибензойной кислоты. Тщательно перемешивают. Раствор должен быть свежеприготовленным.

### 7.3.2 Подготовка пробы к испытанию

10 г консервов количественно переносят в стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup>, перемешивают и трижды промывают холодным физиологическим раствором, после чего гомогенизируют (перемешиванием) с 2 см<sup>3</sup> лизирующего раствора. Полученный гомогенат центрифугируют на центрифуге при 7000 об/мин в течение 10 мин. Надосадочную жидкость (белковый экстракт) сливают в мерный цилиндр вместимостью 10 см<sup>3</sup> и измеряют ее объем. Белковый экстракт с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>), наносят на трубку геля ИЭФ в количестве 0,050 см<sup>3</sup> или 0,075 см<sup>3</sup>. Пробы хранят в пробирках Эппендорф в холодильнике при температуре минус 30°C не более 7 сут.

### 7.3.3 Подготовка ПААГ для проведения измерений

#### 7.3.3.1 Приготовление ПААГ-1 для фракционирования белков в первом направлении

Для фракционирования белков в первом направлении (изоэлектрофокусирование в градиенте рН, созданном амфолинами, *IEF*) приготовленную непосредственно перед измерением полимеризационную смесь ПААГ-1 в стеклянные трубки вносят шприцом, заполняя трубки снизу вверх до одинакового уровня на 2-3 см ниже верхнего края (высота колонки геля 13 см). Сверху с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>), настилают по 0,050 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. Через 30-40 мин по окончании полимеризации (затвердевания) геля воду над его поверхностью удаляют и трубки устанавливают в гель-электрофоретическую камеру. В нижний резервуар камеры наливают катодный буфер. В трубки с помощью пипеточного дозатора (переменный объем дозирования 0,020-0,200 см<sup>3</sup>) наносят пробы анализируемые белковых экстрактов в объеме 0,100 см<sup>3</sup> (100 мкг белка). Сверху на пробы, по краям трубки, настилают защитный раствор, верхнюю камеру прибора заполняют анодным буфером.

#### 7.3.3.2 Приготовление ПААГ-2 для фракционирования белков во втором направлении

Для фракционирования белков во втором направлении (электрофорез в присутствии *SDS*, *SDS-PAGE*) приготовленную непосредственно перед измерением полимеризационную смесь ПААГ-2 готовят в специальных блоках для полимеризации из двух стеклянных пластин.

Подготовка блоков: у левого, правого и нижнего краев между пластинами устанавливают узкие

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

пластиковые спейсеры, плотно фиксируют пластины и спейсеры между собой и герметизируют блок. ПААГ-2 формируют в собранных блоках в виде гелевых пластин с градиентом концентрации акриламида 7,5-25%. Полимеризационную смесь составляют из двух растворов: "легкого" (концентрация АА 7,5%) и "тяжелого" (концентрация АА 25%).

Для составления полимеризационной смеси используют "градиент-формер". Перед началом работы (оба крана перекрыты) в сосуд с внешним выходом заливают 18 см<sup>3</sup> "тяжелого" раствора, а в другой сосуд - 18 см<sup>3</sup> "легкого" раствора. Затем в сосуд с внешним выходом устанавливают электромешалку и включают ее, а к внешнему выходу подсоединяют перистальтический насос. Далее открывают оба крана, включают перистальтический насос и с его помощью заполняют формирующейся в сосуде с внешним выходом полимеризационной смесью (с линейно уменьшающейся концентрацией АА от 25% до 7,5%) пространство между двумя стеклами для электрофореза в блоке для полимеризации. После заполнения блока на полимеризационную смесь для ПААГ-2 наслаивали воду. Через 30-40 мин по окончании полимеризации геля воду над его поверхностью удаляют и заливают раствор, формирующий концентрирующий ПААГ (ПААГ-К).

#### 7.3.3.3 Приготовление полимеризационной смеси для ПААГ-К

На 6 пластинах ПААГ-2 готовят 50 см<sup>3</sup> полимеризационной смеси для ПААГ-К, состоящей из 3,3 см<sup>3</sup> 60%-ного раствора мономеров для 2-го направления, 33,3 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, 12,7 см<sup>3</sup> Трис-НСI буфера (рН=6,8 ед. рН), 0,5 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора SDS, 0,0375 см<sup>3</sup> ТЕМЕД и 0,375 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора персульфата аммония. Сверху осторожно наслаивают небольшое количество воды.

Через 20-30 мин по окончании полимеризации ПААГ-К, сформированные в блоках пластины ПААГ-2 с линейным градиентом концентрации акриламида 7,5-25% готовы к проведению измерений.

### 7.4 Фракционирование белков методом двумерного электрофореза

#### 7.4.1 Фракционирование белков в первом направлении - изоэлектрофокусирование в амфолиновом градиенте рН в тонких колонках ПААГ-1

В гель-электрофоретическую камеру устанавливают трубки, содержащие ПААГ-1, в нижний резервуар которой предварительно вносят катодный раствор. В каждую трубку на поверхность ПААГ-1 наносят 0,05-0,075 см<sup>3</sup> анализируемого белкового экстракта. Затем сверху на каждую трубку до краев наслаивают защитный раствор.

Верхнюю камеру прибора заполняют анодным раствором. Готовую к использованию гель-электрофоретическую камеру подсоединяют к источнику электроэнергии и выполняют изоэлектрофокусирование.

Изоэлектрофокусирование проводят сначала 30 мин при напряжении 400 В (достигая 200 В/ч) и затем при напряжении 1000 В (до суммарного 3600 В/ч).

По окончании изоэлектрофокусирования колонки геля вынимают из трубок с помощью шприца с тонкой иглой, наполненного водой, вымачивают в 5 см<sup>3</sup> "переводного" раствора в течение 10 мин при (20±2)°С и используют для фракционирования во втором направлении. Колонки хранят в холодильнике при температуре минус 20°С не более 30 сут для последующего завершения анализа.

#### 7.4.2 Фракционирование белков во втором направлении - электрофорез в пластинах ПААГ в присутствии SDS (SDS-PAGE)

Каждую колонку ПААГ-1, полученную после фракционирования в первом направлении, выкладывают на торец градиентной пластины ПААГ-2 и заливают расплавленным раствором агарозы для фиксации. Параллельно до образования геля агарозы на торце каждой градиентной пластины рядом с уложенной колонкой ПААГ-1 формируют лунку для нанесения образца, содержащего

стандарт белков (0,04 см<sup>3</sup> в каждую лунку). Через 5 мин, по окончании затвердевания агарозного геля, пластину помещают в прибор для вертикального электрофореза. *SDS-PAGE* проводят в течение 16-18 ч (сначала 1 ч - 15 мА/гель, 15-17 ч - 5 мА/гель), затем устанавливают завершающие параметры - 30 мА/гель (250 В, 13 Вт) и завершают фракционирование, когда маркерный краситель (бромфеноловый синий) достигает нижнего края гелевых пластин. Окраску полученных гелей проводят с помощью раствора, содержащего Кумасси G-250, а затем, после отмытки 10%-ной уксусной кислотой, завершают окрашивание нитратом серебра.

Готовые гели помещают в дегидратирующий раствор, целлофановые листы и рамы для сушки гелей.

## **7.5 Масс-спектрометрическая идентификация Апо А-1**

### **7.5.1 Подготовка к масс-спектрометрии**

На влажных гелях, полученных не позднее чем через 48 ч после завершения отмытки от несвязавшегося красителя, выбирают белковую фракцию Мм/рI (эксп.)=25,0/4,95, Мм/рI (расчет.)=30,3/5,38. Выбранные для идентификации белковые фракции вырезают из гелевых пластин (фрагменты не более 3-4 мм<sup>3</sup>), дважды промывают для удаления красителя в 0,1 см<sup>3</sup> раствора ацетонитрила в течение 20 мин при 37°С. После удаления раствора, для дегидратации геля добавляют 0,1 см<sup>3</sup> ацетонитрила. Удалив ацетонитрил и высушив фрагмент геля, прибавляют к нему 0,035 см<sup>3</sup> раствора модифицированного трипсина. Гидролиз проводят в течение 2 ч при 37°С, затем к раствору добавляют 0,00525 см<sup>3</sup> раствора ТФУ и тщательно перемешивают. Надгелевый раствор - анализируемую пробу (0,0005 см<sup>3</sup>) смешивают на мишени с эквивалентным объемом фиксирующего раствора, и высушивают на воздухе.

### **7.5.2 Проведение испытаний**

Масс-спектры получают на времяпролетном масс-спектрометре в режиме положительных ионов с использованием рефлектрона, точность измеренных моноизотопных масс после докалибровки по пикам автолиза трипсина составляет 0,007% (70 ppm).

Спектры получают в диапазоне масс 500-6500 *m/z*, выбирая мощность лазера оптимальную для наилучшего разрешения и калибруют их, используя внутренние стандарты.

Для получения спектров фрагментации используют тандемный режим прибора при детекции положительных ионов. Фрагментацию ионов индуцируют подачей гелия в область начального участка траектории свободного дрейфа ионов (давление инертного газа 2-7-10 Па).

## **7.6 Обработка результатов**

Идентификацию белков проводят с помощью программы *Mascot*, с точностью определения массы *MH+*, равной 0,01% (допускается возможность модификации цистеинов акриламидом и окисления метионинов), по доступным базам данных. При совпадении более 75% последовательности выявленных пептидов с последовательностью кандидатного белка достоверно принимают, что консервы содержат функциональный маркер [см. таблицу Б.1 (приложение Б)].

## **8 Идентификация тканеспецифичных пептидов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии**

### **8.1 Сущность метода**

Метод основан на применении обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии. Массовую концентрацию или массовую долю тканеспецифичных пептидов в консервах определяют спектрофотометрическим детектором ультрафиолетовой области спектра при длине волны 243 нм.

8.2 Аппаратура, материалы, реактивы, подготовка пробы к испытанию - по [ГОСТ 33422](#).

### 8.3 Подготовка к испытанию

#### 8.3.1 Приготовление растворов

##### 8.3.1.1 Приготовление 20%-ного раствора ацетонитрила

В коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят 20 см<sup>3</sup> ацетонитрила и доводят до метки дистиллированной водой

8.3.1.2 Приготовление буферного раствора трис-(гидроксиметил)аминометана молярной концентрации 0,1 М/дм<sup>3</sup> (раствор Трис-НСI)

В коническую колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> вносят 12,11 г трис-(оксиметил)аминометана и доводят до метки дистиллированной водой, рН доводят концентрированной соляной кислотой до 8,0 ед. рН, контролируя рН-метром, переносят в колбе вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, плотно закрывают пробкой. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут в плотно закрытой колбе.

8.3.1.3 Приготовление смеси ацетонитрила с раствором соляной кислоты молярной концентрации с(НСI) 0,1 М/дм<sup>3</sup> (4:1,8)

В коническую колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> вносят 70-80 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, с помощью механического дозатора приливают 0,85 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты (ρ=1,188 г/см<sup>3</sup>) и доводят объем до метки дистиллированной водой. Ацетонитрил смешивают с раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,1 М/дм<sup>3</sup> в соотношении 4:1,8. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут в плотно закрытой колбе.

##### 8.3.1.4 Приготовление смеси бутанола с хлористым ацетилом (4:1)

В четыре объема бутанола по каплям прибавляют один объем ацетила. Приготовление раствора проводят под вытяжкой, с охлаждением раствора проточной водой или льдом. Раствор готовят в небольших колбах непосредственно перед испытанием.

##### 8.3.1.5 Приготовление 1%-ного раствора муравьиной кислоты

В коническую колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> вносят 900 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и 10 см<sup>3</sup> муравьиной кислоты, тщательно перемешивают и доводят объем до метки дистиллированной водой. Раствор хранят при температуре (4±2)°С не более 30 сут в плотно закрытой колбе.

##### 8.3.1.6 Приготовление подвижной фазы хроматографической системы

Для проведения хроматографического анализа используют двухкомпонентную подвижную фазу:

- элюент А: ацетонитрил - метанол (1:1);
- элюент Б: 1%-ный раствор муравьиной кислоты.

Перед проведением испытаний элюенты дегазируют на ультразвуковой бане.

### 8.4 Проведение испытаний

#### 8.4.1 Хроматографические условия измерений

Условия проведения ВЭЖХ-МС/МС анализа подбирают в зависимости от вида применяемого жидкостного хроматографа, масс-спектрометрического детектора и хроматографической колонки.

Разделение проводят в режиме градиентного элюирования, соотношение элюентов, скорость потока и температура указаны в таблице В.1 (приложение В). Объем вводимой пробы -  $0,01 \text{ см}^3$ .

#### **8.4.2 Параметры настройки масс-спектрометрического детектора**

Для анализа должны быть подобраны следующие параметры масс-спектрометрического детектирования: температура источника -  $100^\circ\text{C}$ ; температура газа десольвации -  $350^\circ\text{C}$ ; скорость потока газа десольвации -  $5 \text{ дм}^3/\text{мин}$ ; давление иглы распылителя -  $45 \text{ psi}$  (3,1 Бар).

Условия регистрации аналитических сигналов в режиме селективного ионного детектирования (SIM) и мониторинга множественных реакций (MRM) представлены в таблице В.2 (приложение В).

Условия детектирования оптимизируют в ручном режиме, используя растворы веществ различных концентраций ( $1000, 500, 100, 50$  и  $10 \text{ нг/см}^3$ ), соотношение сигнал/шум (S/M) молекулярного иона должно быть не менее 1:10. Напряжение на фрагменторе оптимизируют с шагом  $10 \text{ V}$  по максимальному отклику протонированного молекулярного иона. Энергию диссоциации (CE) оптимизируют с шагом  $5 \text{ V}$  по максимальному отклику характерного дочернего иона.

#### **8.4.3 Градуировка ВЭЖХ-МС/МС системы**

Приготовленные градуировочные растворы подвергают ВЭЖХ-МС/МС анализу в условиях, выбранных в соответствии с 8.3.1. Для каждого уровня анализируют по три параллельные пробы. Полученные хроматограммы обрабатывают с использованием компьютерной системы обработки данных. Определяют абсолютное время удерживания целевых веществ. С использованием средств программного обеспечения строят градуировочную зависимость площади пика определяемых веществ от концентрации аналита в пробе. Коэффициент линейной корреляции полученной градуировочной зависимости должен быть не менее 0,99. При невыполнении этого условия выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. В случае необходимости готовят новые градуировочные растворы. Проведение градуировки обязательно при замене хроматографической колонки, а также при систематическом получении неудовлетворительных результатов контроля.

#### **8.4.4 Контроль аналитической системы**

Выполняют с использованием приготовленных градуировочных растворов. Полученный результат анализа не должен отличаться от действительного значения концентрации определяемых веществ в градуировочном растворе более чем на 3%, относительное стандартное отклонение времени удерживания аналитов, не более чем на 5%. В случае невыполнения указанного критерия стабильности градуировочной характеристики, проводят новую градуировку.

Контроль аналитической системы осуществляется при условиях, указанных в 8.3.1, перед началом проведения измерений, а также при смене хроматографической колонки, чистке блоков аналитического прибора и т.д.

#### **8.4.5 Выполнение измерений**

Для контроля фона прибора, перед началом серии измерений, между анализами проб в хроматограф вводят  $0,002 \text{ см}^3$  подвижной фазы (А-98%, В-2%).

Вials вместимостью  $2 \text{ см}^3$  вносят подготовленную пробу (разведенную в 100 раз) и анализируют на системе ВЭЖХ-МС/МС при условиях, указанных в 8.3.1. По значению площади хроматографического пика с использованием установленной градуировочной характеристики и программы обработки данных находят массовую концентрацию веществ в анализируемом растворе.

Вычисление массовой доли веществ в анализируемой пробе экстракта проводят для каждого из

---

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

двух параллельных определений. Отклонения относительных ионных интенсивностей в анализируемой пробе от относительных ионных интенсивностей, полученных при анализе градуировочных растворов, не должны превышать значений, указанных в таблице В.3 (приложении В).

#### 8.4.6 Обработка результатов

Полученные хроматограммы образцов сравнивают с хроматограммой фона прибора (подвижной фазы), удаляя совпадающие пики. После проводят анализ оставшихся пиков.

Продукт считается соответствующим настоящему стандарту при наличии всех пиков, соответствующих тканеспецифичным пептидов, перечисленных в таблице 1\*. Наличие других пиков допускается при условии присутствия всех пиков, указанных в таблице 1.

\* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

### 9 Транспортирование и хранение

9.1 Консервы транспортируют по [ГОСТ 13534](#) всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, при температуре от 0°C до 20°C и относительной влажности воздуха не более 50%. В пакетированном виде формирование пакетов по [ГОСТ 26663](#), средства скрепления в транспортные пакеты по [ГОСТ 21650](#) с основными параметрами и размерами по [ГОСТ 24597](#).

9.2 Консервы хранят в соответствии с правилами хранения при температуре от 0°C до 20°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

9.3 Хранение консервов на складах транспортных предприятий не допускается.

9.4 Срок годности консервов устанавливает изготовитель.

Рекомендуемый срок годности - не более одного года.

9.5 Транспортирование и хранение консервов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по [ГОСТ 15846](#).

#### Приложение А (справочное)

#### Информационные сведения о пищевой ценности 100 г консервов

А.1 Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 100 г консервов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование продукта	Белок, г	Жир, г	Калорийность*, ккал,	Энергетическая ценность*, кДж
Консервы	От 16,5 до 18,0	От 3,0 до 4,0	От 96 до 108	От 410 до 460
* Определяют расчетным путем.				

#### Приложение Б (обязательное)



### Идентификация функциональных маркеров

Б.1 Параметры идентификации белков приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Наименование белка (символ гена)	Номера в базах данных	<i>S/M/C</i> *	<i>Mm/pI</i> (эксп.)**
Пре-Апо1	47523850	177/19/51	25,0/5,00
Апо1	164359	152/15/46	25,0/4,95

\* *S/M/C* - *Score* - показатель соответствия или "счет очков"; *Matchpeptides* - количество совпавших пептидов; *Coverage* - % покрытия полной аминокислотной последовательности белка выявленными пептидами.

\*\* *Mm/pI* (эксп.) - полученные оценки по результатам электрофоретической подвижности на двумерной электрофореграмме.

### Приложение В (обязательное)

### Идентификация тканеспецифических пептидов методом ВЭЖХ МС/МС

В.1 Параметры и условия ВЭЖХ приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

Время, мин	Соотношение компонентов подвижной фазы		Скорость потока, см <sup>3</sup> /мин	Температура колонки, °С
	А, %	В, %		
0	98	2	0,4	40
0,5	98	2	0,4	40
4	65	35	0,4	40
5	20	80	0,4	40
7	10	90	0,4	40
7,5	98	2	0,4	40
12	98	2	0,4	40

В.2 Параметры настройки масс-спектрометрического детектора приведены в таблице В.2.

Таблица В.2

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Диапазон, <i>m/z</i>	Напряжение на фрагменторе ( <i>Frag</i> ), В	Энергия диссоциации ( <i>CE</i> ), В
50-2000	70-150	0-40

В.3 Градуировка ВЭЖХ-МС/МС системы, допустимые отклонения относительных ионных интенсивностей приведены в таблице В.3.

Таблица В.3

Относительная ионная интенсивность, % от основного пика	Максимально допустимые отклонения для ВЭЖХ-МС/МС детектирования, %
Св. 50	±20
От 20 до 50 включ.	±25
От 10 до 20 включ.	±30
Менее 10	±50

### Библиография

- [1] [ТР ТС 034/2013](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"](#)
- [2] [ТР ТС 021/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"](#)
- [3] [ТР ТС 027/2012](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания"](#)
- [4] [СанПиН 2.1.4.1074-2001](#) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 г.
- [5] [ТР ТС 022/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"](#)
- [6] [ТР ТС 005/2011](#) [Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"](#)
- [7] [МУК 4.4.1.011-93](#) "Определение N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах", утверждены Председателем Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, Главным государственным врачом РФ Е.Н.Беляевым 22 декабря 1993 г.
- [8] МУК МЗ РФ от 1999 г.\* "Методические указания по идентификации и изомерспецифическому определению полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и субпродуктах из них, а также в других жиросодержащих

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

продуктах и кормах методом хромато-масс-спектрометрии", утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором РФ В.М.Авиловым и Главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г.Онищенко. Москва, 1999

\* Документ не приводится. За дополнительной информацией обратитесь по [ССЫЛКЕ](#). -  
Примечание изготовителя базы данных.

УДК 664.91:006.354

ОКС 67.120.10

ОКДП2 10.13.15.113

Ключевые слова: консервы мясные стерилизованные фаршевые, биокорректирующее действие, пищевые продукты диетического профилактического питания, гиперлипидемия, атеросклероз

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
официальное издание  
М.: Стандартинформ, 2017  
Электронный текст документа  
подготовлен НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»  
и сверен по:  
официальное издание М.: Стандартинформ

**[СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ Р 57622-2017 Продукция пищевая специализированная. Консервы мясные стерилизованные фаршевые биокорректирующего действия](#)**

(Источник: НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)