

**СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 32802-2014 Добавки пищевые.
Натрия карбонаты E500**

ГОСТ 32802-2014

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Добавки пищевые

НАТРИЯ КАРБОНАТЫ E500

Общие технические условия

Food additives. Sodium carbonate E500. General specifications

МКС 67.220.20

Дата введения 2016-01-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены [ГОСТ 1.0-92](#) "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и [ГОСТ 1.2-2009](#) "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевых ароматизаторов, кислот и красителей Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 июня 2014 г. N 45-2014)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

([Поправка](#). ИУС N 7-2019).

4 [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 июля 2014 г. N 819-ст](#) межгосударственный стандарт ГОСТ 32802-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2016 г.

5 В настоящем стандарте учтены требования Единого стандарта на пищевые добавки Комиссии Кодекса Алиментариус CODEX STAN 192-1995* "General Standard for Food Additives" (пункт 3.4) в части Спецификации на пищевую добавку E500 Единого свода спецификаций пищевых добавок Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам ФАО/ВОЗ "Combined compendium of food additive specification JECFA. Volume 4"

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в [Службу поддержки пользователей](#). - Примечание изготовителя базы данных. kodeks://link/d?nd=902249298

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

ВНЕСЕНА [поправка](#), опубликованная в ИУС N 7, 2019 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевую добавку - карбонаты натрия E500, представляющую собой натриевые соли угольной кислоты: безводную и водные формы карбоната натрия E500(i), гидрокарбонат натрия E500(ii) и смесь безводного карбоната натрия и гидрокарбоната натрия E500(iii) (далее - пищевые карбонаты натрия) и предназначенные для использования в пищевой промышленности как регуляторы кислотности, антислеживающие агенты и разрыхлители пищевых продуктов.

Требования, обеспечивающие безопасность пищевых карбонатов натрия, изложены в 4.1.5, требования к качеству - в 4.1.3 и 4.1.4, к маркировке - в 4.4.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

[ГОСТ 8.579-2002](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

[ГОСТ 12.0.004-90](#) Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

[ГОСТ 12.1.004-91](#) Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

[ГОСТ 12.1.005-88](#) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[ГОСТ 12.1.007-76](#) Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

[ГОСТ 12.2.007.0-75](#) Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

[ГОСТ 12.4.009-83](#) Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

[ГОСТ 12.4.011-89](#) Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

[ГОСТ 12.4.021-75](#) Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

[ГОСТ 12.4.103-83](#) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

[ГОСТ 61-75](#) Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

[ГОСТ OIML R 76-1-2011](#) Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

[ГОСТ 450-77](#) Кальций хлористый технический. Технические условия

[ГОСТ 1277-75](#) Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

[ГОСТ 1770-74](#) (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

[ГОСТ 3118-77](#) Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

[ГОСТ 3760-79](#) Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

[ГОСТ 3773-72](#) Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

[ГОСТ 3956-76](#) Силикагель технический. Технические условия

[ГОСТ 4204-77](#) Реактивы. Кислота серная. Технические условия

[ГОСТ 4212-76](#) Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

[ГОСТ 4233-77](#) Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

[ГОСТ 4328-77](#) Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

[ГОСТ 4461-77](#) Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

[ГОСТ 4517-87](#) Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

[ГОСТ 4919.1-77](#) Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

[ГОСТ 5823-78](#) Реактивы. Цинк уксуснокислый 2-водный. Технические условия

[ГОСТ 6709-72](#) Вода дистиллированная. Технические условия

[ГОСТ 6825-91](#) Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения

[ГОСТ 8050-85](#) Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

[ГОСТ 9147-80](#) Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

[ГОСТ 9262-77](#) Реактивы. Кальция гидроокись. Технические условия

[ГОСТ 10354-82](#) Пленка полиэтиленовая. Технические условия

[ГОСТ 12026-76](#) Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

[ГОСТ 13511-2006](#) Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств

[ГОСТ 14192-96](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 14919-83](#) Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

[ГОСТ 14961-91](#) Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия

[ГОСТ 15846-2002](#) Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

[ГОСТ 17308-88](#) Шпагаты. Технические условия

[ГОСТ 18300-87*](#) Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия

* На территории Российской Федерации действует [ГОСТ Р 55878-2013](#).

[ГОСТ 18389-73](#) Проволока из платины и ее сплавов. Технические условия

[ГОСТ 19360-74](#) Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

[ГОСТ 20478-75](#) Реактивы. Аммоний надсерноокислый. Технические условия

[ГОСТ 25336-82](#) Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

[ГОСТ 25794.1-83](#) Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

[ГОСТ 25794.3-83](#) Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и других методов

[ГОСТ 26927-86](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

[ГОСТ 26930-86](#) Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

[ГОСТ 26932-86](#) Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

[ГОСТ 27067-86](#) Реактивы. Аммоний роданистый. Технические условия

[ГОСТ 27752-88](#) Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники. Общие технические условия

[ГОСТ 28498-90](#) Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

[ГОСТ 29227-91](#) (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

[ГОСТ 29251-91](#) (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

[ГОСТ 30090-93](#) Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

[ГОСТ 30178-96](#) Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

[ГОСТ 30538-97](#) Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

Пищевые карбонаты натрия (E500) подразделяют:

- на E500(i) карбонаты натрия безводный, моногидрат и декагидрат;
- E500(ii) гидрокарбонат натрия;
- E500(iii) смесь солей карбоната натрия и гидрокарбоната натрия.

Обозначения, наименования, химические названия, формулы и молекулярные массы пищевых карбонатов натрия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение и наименование пищевого карбоната натрия	Химическое название	Формула	Молекулярная масса, а.е.м
E500 (i) Карбонат натрия	Натрий углекислый безводный	Na_2CO_3	106,00
	Натрий углекислый моногидрат	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	124,12
	Натрий углекислый декагидрат	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	287,20
E500(ii) Гидрокарбонат натрия	Натрий углекислый кислый (натрий бикарбонат)	NaHCO_3	84,01
E500(iii) смесь карбоната и гидрокарбоната натрия	Натрий сесквикарбонат (натриевые соли угольной кислоты)	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	226,03

4 Технические требования

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

4.1 Характеристики

4.1.1 Пищевые карбонаты натрия вырабатывают в соответствии с требованиями [1], [2] и настоящего стандарта и применяют в пищевых продуктах в соответствии с требованиями [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.1.2 Пищевые карбонаты натрия хорошо растворимы в воде и не растворимы в этаноле.

4.1.3 По органолептическим показателям пищевые карбонаты натрия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид, цвет	Белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы
Запах	Без запаха

4.1.4 По физико-химическим показателям пищевые карбонаты натрия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Характеристика (значение показателя)
Тест на натрий	Выдерживает испытание
Тест на карбонат	Выдерживает испытание
Массовая доля основного вещества в расчете на сухую основу, %	
E500 (i), не менее	99,0*
E500 (ii), не менее	99,0*
E500 (iii):	
Гидрокарбонат натрия NaHCO_3	от 35,0 до 38,6 включ.*
Карбонат натрия Na_2CO_3	от 46,4 до 50,0 включ.*
Массовая доля потерь при высушивании, %	
E500 (i):	
Карбонаты натрия:	
безводный Na_2CO_3 , не более	2
моногидрат $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, не более	15

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

декагидрат $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, E500 (ii), не более	от 55 до 65 включ. 0,25
pH водного раствора гидрокарбоната натрия (E500 (ii)) массовой долей 1%, ед.pH	От 8,0 до 8,6 включ.
Тест на нерастворимые в воде вещества для E500(ii)	Выдерживает испытание
Тест на соли аммония для E500 (ii)	Выдерживает испытание
Массовая доля хлористого натрия в E500 (iii), %, не более	0,5
Массовая доля воды в E500(iii), %	от 13,8 до 16,7 включ.
Массовая доля (содержание) железа в E500(iii), млн^{-1} (мг/кг), не более	20
* В соответствии с [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.	

4.1.5 Содержание токсичных элементов (мышьяк, свинец, ртуть) в пищевых карбонатах натрия не должно превышать норм, установленных [\[1\]](#) или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 Требования к сырью

4.2.1 Для производства пищевых карбонатов натрия используют следующее сырье:

- аммиак водный по [ГОСТ 3760](#);
- двуокись углерода по [ГОСТ 8050](#);
- хлористый натрий по [ГОСТ 4233](#).

4.2.2 Допускается применение аналогичного сырья, обеспечивающего получение пищевых карбонатов натрия в соответствии с требованиями настоящего стандарта и разрешенного к применению в пищевой промышленности на территории государства, принявшего стандарт.

4.3 Упаковка

4.3.1 Пищевые карбонаты натрия упаковывают в мешки-вкладыши по [ГОСТ 19360](#) из полиэтиленовой нестабилизированной пленки марки Н и толщиной не менее 0,08 мм по [ГОСТ 10354](#), вложенные в продуктовые мешки из мешочных тканей по [ГОСТ 30090](#), бумажные открытые мешки марки НМ и ПМ по нормативному документу, действующему на территории государства принявшего стандарт, ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов по [ГОСТ 13511](#).

Тип и размеры мешков, предельную массу упаковываемого пищевого карбоната натрия устанавливает изготовитель.

4.3.2 Полимерные мешки-вкладыши после их заполнения заваривают или завязывают шпагатом из лубяных волокон по [ГОСТ 17308](#) или двуниточным полированным шпагатом по документу, в соответствии с которым он изготовлен, так, чтобы была обеспечена герметичность упаковки.

4.3.3 Верхние швы тканевых и бумажных мешков должны быть зашиты машинным способом льняными нитками по [ГОСТ 14961](#) или другими нитками, обеспечивающими механическую прочность шва.

4.3.4 Допускается применение других видов упаковки, обеспечивающих сохранность пищевых карбонатов натрия при хранении и транспортировании, и изготовленных из материалов, соответствующих требованиям, установленным [\[3\]](#) или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.5 Отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы каждой упаковочной единицы должно соответствовать требованиям [ГОСТ 8.579](#) (таблицы А.1 и А.2).

4.3.6 Пищевые карбонаты натрия, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по [ГОСТ 15846](#).

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка должна соответствовать требованиям, установленным [\[1\]](#) и [\[4\]](#) или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.4.2 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям, установленным [\[4\]](#) или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства принявшего стандарт, с нанесением манипуляционных знаков, указывающих на способ обращения с грузами - по [ГОСТ 14192](#).

5 Требования безопасности

5.1 Пищевые карбонаты натрия нетоксичны, пожаро- и взрывобезопасны.

5.2 По степени воздействия на организм человека пищевые карбонаты натрия в соответствии с [ГОСТ 12.1.007](#) относятся к веществам умеренно опасным - третьему классу опасности.

5.3 При работе с пищевыми карбонатами натрия необходимо использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты по [ГОСТ 12.4.011](#) и соблюдать правила личной гигиены.

5.4 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по [ГОСТ 12.1.007](#) и [ГОСТ 12.4.103](#).

5.5 Организация обучения работающих безопасности труда - по [ГОСТ 12.0.004](#).

5.6 Помещения, в которых проводят работы с пищевыми карбонатами натрия, и помещения, где проводят работы с реактивами, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по [ГОСТ 12.4.021](#).

5.7 Электробезопасность при работе с электроустановками - по [ГОСТ 12.2.007.0](#).

5.8 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [ГОСТ 12.1.004](#) и иметь средства пожаротушения по [ГОСТ 12.4.009](#).

5.9 При работе с карбонатами натрия контроль воздуха рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями [ГОСТ 12.1.005](#).

6 Правила приемки

6.1 Пищевые карбонаты натрия принимают партиями.

Партией считают количество пищевых карбонатов натрия одного наименования, полученное за один технологический цикл, в одинаковой упаковке, произведенное одним изготовителем по одному документу, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

6.2 Для проверки соответствия пищевых карбонатов натрия требованиям настоящего стандарта

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

проводят приемо-сдаточные испытания по качеству упаковки, правильности нанесения маркировки, массе нетто, органолептическим и физико-химическим показателям и периодические испытания по показателям, обеспечивающим безопасность.

6.3 При проведении приемо-сдаточных испытаний применяют одноступенчатый выборочный план при нормальном контроле, специальном уровне контроля S-4, приемлемом уровне качества AQL, равном 6,5, по [5].

Выборку упаковочных единиц осуществляют методом случайного отбора в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Число упаковочных единиц в партии, шт.	Объем выборки, шт.	Приемочное число	Браковочное число
От 2 до 15 включ.	2	0	1
" 16 " 25 "	3	0	1
" 26 " 90 "	5	1	2
" 91 " 150 "	8	1	2
" 151 " 500 "	13	2	3
" 501 " 1200 "	20	3	4

6.4 Контроль качества упаковки и правильности маркировки проводят внешним осмотром всех упаковочных единиц, попавших в выборку.

6.5 Контроль массы нетто пищевых карбонатов натрия в каждой упаковочной единице, попавшей в выборку, проводят по разности массы брутто и массы упаковочной единицы, освобожденной от содержимого. Предел допускаемых отрицательных отклонений от номинальной массы нетто пищевых карбонатов натрия в каждой упаковочной единице - по 4.3.5.

6.6 Приемка партии пищевых карбонатов натрия по массе нетто, качеству упаковки и правильности маркировки упаковочных единиц

6.6.1 Партию принимают, если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пищевых карбонатов натрия, меньше или равно приемочному числу (см. таблицу 4).

6.6.2 Если число упаковочных единиц в выборке, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пищевых карбонатов натрия, больше или равно браковочному числу (см. таблицу 4), контроль проводят на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Партию принимают, если выполняются условия 6.6.1.

Партию бракуют, если число упаковочных единиц в удвоенном объеме выборки, не отвечающих требованиям по качеству упаковки, правильности маркировки и массе нетто пищевых карбонатов натрия, больше или равно браковочному числу.

6.7 Приемка партии пищевых карбонатов натрия по органолептическим и физико-химическим показателям

6.7.1 Для контроля органолептических и физико-химических показателей пищевых карбонатов натрия из каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку в соответствии с требованиями таблицы 4, проводят отбор мгновенных проб и составляют суммарную пробу по 7.1.

6.7.2 При получении неудовлетворительных результатов по органолептическим и

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

физико-химическим показателям хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном объеме выборки от этой же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

При повторном получении неудовлетворительных результатов испытаний партию бракуют.

6.7.3 Органолептические и физико-химические показатели пищевых карбонатов натрия в поврежденной упаковке проверяют отдельно. Результаты испытаний распространяют только на пищевые карбонаты натрия в этой упаковке.

6.8 Порядок и периодичность контроля показателей, обеспечивающих безопасность (содержание мышьяка, свинца, ртути), устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

7 Методы контроля

7.1 Отбор и подготовка проб

7.1.1 Для составления суммарной пробы пищевых карбонатов натрия из разных мест каждой упаковочной единицы, отобранной по 6.3, отбирают мгновенные пробы с помощью пробоотборника (щупа), погружая его не менее, чем на 3/4 глубины.

Масса мгновенной пробы должна быть не более 100 г.

Масса мгновенной пробы и число мгновенных проб от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку, должны быть одинаковыми.

7.1.2 Мгновенные пробы помещают в сухую чистую стеклянную или полимерную емкость и тщательно перемешивают.

Рекомендуемая масса суммарной пробы должна быть не менее 500 г.

7.1.3 При необходимости уменьшения суммарной пробы может быть использован метод квартования. Для этого суммарную пробу высыпают на чистый стол и разравнивают тонким слоем в виде квадрата. Затем пробу деревянными планками со скошенными ребрами ссыпают с двух противоположных сторон на середину так, чтобы образовался валик. Суммарную пробу с концов валика также ссыпают на середину, снова разравнивают в виде квадрата толщиной слоя от 1 до 1,5 см и планкой делят по диагонали на четыре треугольника. Две противоположные части пробы отбрасывают, а две оставшиеся соединяют, перемешивают и вновь делят на четыре треугольника. Операцию повторяют необходимое число раз, при этом продолжительность процедуры квартования должна быть минимальной.

7.1.4 Подготовленную суммарную пробу делят на две равные части, которые помещают в чистые, сухие, плотно закрывающиеся стеклянные или полимерные емкости.

Емкость с первой частью суммарной пробы направляют в лабораторию для проведения анализов.

Емкость со второй частью пробы опечатывают, пломбируют и хранят для повторного контроля в случае возникновения разногласий в оценке качества и безопасности пищевых карбонатов натрия.

Рекомендуемый срок хранения пробы при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не выше 70% - два года.

7.1.5 Емкости с пробами снабжают этикетками, на которых должны быть указаны:

- полное наименование пищевой добавки и ее E-номер;
- наименование и местонахождение изготовителя;

- номер партии;
- масса нетто партии;
- число упаковочных единиц в партии;
- дата изготовления;
- дата отбора проб;
- срок хранения пробы;
- фамилии лиц, проводивших отбор данной пробы;
- обозначение настоящего стандарта.

7.2 Определение органолептических показателей

Метод основан на органолептической оценке внешнего вида, цвета и запаха пищевых карбонатов натрия.

7.2.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, посуда, материалы и реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,1$ г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0°C до 100°C, ценой деления 1°C по [ГОСТ 28498](#).

Часы электронно-механические кварцевые по [ГОСТ 27752](#).

Лампы люминесцентные типа ЛД по [ГОСТ 6825](#).

Стакан В(Н)-1-250 ТС(ТХС) по [ГОСТ 25336](#).

Стеклопластиковая пластинка.

Стаканчик для взвешивания СВ-34/12 по [ГОСТ 25336](#).

Цилиндр 1(3)-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Бумага белая.

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.2.2 Отбор проб - по 7.1

7.2.3 Условия проведения анализа

7.2.3.1 При проведении анализа должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 18°C до 25°C;

- относительная влажность воздуха от 40% до 75%.

При работе с реактивами все анализы следует проводить в вытяжном шкафу.

7.2.3.2 Требования к квалификации оператора

К проведению анализов допускаются специалисты, изучившие методики и прошедшие обучение работе с приборами и инструктаж по технике безопасности.

7.2.4 Проведение анализа

7.2.4.1 Внешний вид и цвет пищевых карбонатов натрия определяют просмотром анализируемой пробы массой 50 г, помещенной на лист белой бумаги или стеклянную пластинку, при рассеянном дневном свете или освещении люминесцентными лампами. Освещенность поверхности рабочего стола должна быть не менее 500 лк.

7.2.4.2 Для определения запаха готовят раствор пищевых карбонатов натрия массовой долей 2%. Для этого растворяют 2 г анализируемой пробы в 98 см³ дистиллированной воды в стакане вместимостью 250 см³. Чистый, без постороннего запаха стаканчик заполняют на 1/2 объема приготовленным раствором. Стаканчик закрывают крышкой и выдерживают в течение 1 ч при температуре воздуха по 7.2.3.1. Запах определяют органолептически на уровне края стаканчика сразу же после открывания крышки.

7.3 Тест на натрий-ионы

7.3.1 Средства измерений, вспомогательные оборудование и устройства, посуда, материалы и реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,1$ г.

Электроплитка по [ГОСТ 14919](#).

Газовая горелка.

Стаканчики для взвешивания СВ-19/9 (24/10) или СН-34/12 по [ГОСТ 25336](#).

Стаканы В(Н)-1-100(250) ТС(ТХС) по [ГОСТ 25336](#).

Пипетки 2-2-1-5(10) по [ГОСТ 29227](#).

Цилиндры 1-50(100)-1 по [ГОСТ 1770](#).

Воронка В-56-80 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Проволока платиновая по [ГОСТ 18389](#).

Палочка стеклянная оплавленная.

Бумага фильтровальная лабораторная по [ГОСТ 12026](#).

Кислота уксусная ледяная по [ГОСТ 61](#), массовой долей 99,5%, х.ч.

Уранилацетат, массовой долей основного вещества не менее 99,0%, ч.д.а.

Цинк уксуснокислый по [ГОСТ 5823](#), х.ч.

Кислота соляная по [ГОСТ 3118](#), х.ч.

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования и устройств, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.3.2 Отбор проб - по 7.1.

7.3.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.3.4 Подготовка к анализу

7.3.4.1 Приготовление раствора уранилацетата

10 г уранилацетата растворяют при нагревании в растворе, содержащем 54 см³ дистиллированной воды и 1,7 см³ ледяной уксусной кислоты.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 3 мес.

7.3.4.2 Приготовление раствора уксуснокислого цинка (ацетата цинка)

30 г уксуснокислого цинка растворяют при нагревании в растворе, содержащем 52 см³ дистиллированной воды и 1 см³ уксусной кислоты массовой долей 99,5%.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 3 мес.

7.3.4.3 Приготовление раствора цинкуранилацетата

Растворы уранилацетата по 7.3.4.1 и ацетата цинка по 7.3.4.2 смешивают и через 24 ч фильтруют.

Раствор используют свежеприготовленным.

7.3.4.4 Приготовление раствора уксусной кислоты в соотношении (1:5)

Раствор уксусной кислоты в соотношении (1:5) готовят разбавлением по объему уксусной кислоты массовой долей 99,5% (одна часть) дистиллированной водой (пять частей).

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 3 мес.

7.3.5 Проведение анализа

Способ 1. Метод основан на образовании осадка, окрашенного в желтый цвет, при взаимодействии ионов натрия с уранилацетатом цинка.

От 0,5 до 1,0 г анализируемой пробы растворяют в 50 см³ дистиллированной воды. К 5 см³ раствора добавляют для подкисления от 1 до 2 см³ раствора уксусной кислоты по 7.3.4.4, фильтруют, затем прибавляют 1 см³ раствора цинкуранилацетата по 7.3.4.3.

Образование желтого кристаллического осадка подтверждает присутствие в растворе ионов натрия.

Способ 2. Метод основан на способности соединений натрия окрашивать бесцветное пламя в желтый цвет.

Платиновую проволоку нагревают в пламени горелки и быстро вносят в анализируемую пробу.

Затем прилипшие к раскаленной проволоке кристаллы осторожно сплавляют в пламени горелки (спиртовки), опускают в концентрированную соляную кислоту и снова помещают в пламя.

Окрашивание бесцветного пламени в желтый цвет указывает на присутствие в пробе ионов натрия.

7.4 Тест на карбонат-ионы

Метод основан на выделении углекислого газа при взаимодействии карбонатов с кислотами.

7.4.1 Средства измерений, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,1$ г.

Стаканчики для взвешивания СВ-19/9(24/10) или СН-34/12 по [ГОСТ 25336](#).

Колба Кн-1-100-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Стакан В(Н)-1(2)-100(200) ТС(ТХС) по [ГОСТ 25336](#).

Цилиндр 1(3)-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Пипетки 2-2-1-5(10) по [ГОСТ 29227](#).

Кислота соляная по [ГОСТ 3118](#).

Кальция гидроокись по [ГОСТ 9262](#).

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений и посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.4.2 Отбор проб - по 7.1.

7.4.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.4.4 Подготовка к анализу

7.4.4.1 В стакане вместимостью 200 см³ растворяют 0,3 г гидроокиси кальция в 100 см³ дистиллированной воды при перемешивании в течение 1 ч. Раствор оставляют на 1 ч, образовавшуюся над осадком жидкость декантируют в стакан.

7.4.4.2 Дистиллированную воду, не содержащую углекислоты, готовят по [ГОСТ 4517](#) (пункты 2.38 и 2.39).

7.4.5 Проведение анализа

В коническую колбу вместимостью 100 см³ помещают от 10 до 12 г анализируемой пробы, прибавляют 40 см³ дистиллированной воды по 7.4.4.2, затем добавляют 10 см³ концентрированной соляной кислоты. Закрывают колбу пробкой с отверстием. Выделяющийся бесцветный углекислый газ пропускают через раствор гидроокиси кальция по 7.4.4.1.

Образование белого осадка карбоната кальция, свидетельствует о присутствии карбонатов.

7.5 Определение массовой доли основного вещества

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

7.5.1 Определение массовой доли основного вещества карбоната натрия E500(i)

Метод основан на обратном титриметрическом определении карбоната натрия при нейтрализации избыточного количества серной кислоты раствором гидроксида натрия в присутствии индикатора метилового оранжевого.

Массовую долю основного вещества определяют на высушенной основе анализируемой пробы.

7.5.1.1 Средства измерений, вспомогательные оборудование, посуда, материалы, реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,001$ г.

Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0°C до 300°C , ценой деления 2°C по [ГОСТ 28498](#).

Часы электронно-механические кварцевые по [ГОСТ 27752](#).

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданного режима температуры от 20°C до 300°C , погрешностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Эксикатор 2-250 по [ГОСТ 25336](#).

Бюретки I-1-2-25(50)-0,1 по [ГОСТ 29251](#).

Колба 2-1000-1 по [ГОСТ 1770](#).

Колба Кн-1-250-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Капельница 2-50 ХС или 3-7/11 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Воронка В-36-80 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Тигель высокий 2 по [ГОСТ 9147](#).

Цилиндры 1-50-1, 1(3)-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Склянка с тубусом 3-3(5) по [ГОСТ 25336](#).

Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1-17 по [ГОСТ 25336](#).

Рукавицы тканевые или держатели для стаканчика.

Натрия гидроксид по [ГОСТ 4328](#), х.ч.

Метиловый оранжевый (индикатор).

Кальций хлористый по [ГОСТ 450](#).

Кислота серная по [ГОСТ 4204](#), х.ч.

Спирт этиловый ректифицированный по [ГОСТ 18300](#).

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

7.5.1.2 Отбор проб по 7.1.

7.5.1.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.5.1.4 Подготовка к анализу

а) Приготовление дистиллированной воды

Дистиллированную воду, не содержащую углекислоты, готовят по [ГОСТ 4517](#) (пункт 2.38).

б) Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4)^* = 1$ моль/дм³ (1 н)

Раствор серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4)^* = 1$ моль/дм³ (1 н) готовят по [ГОСТ 25794.1](#) (пункт 2.1).

* Формулы соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 4 мес.

в) Приготовление раствора гидроксида натрия молярной концентрации $c(NaOH) = 1$ моль/дм³ (1 н)

Раствор гидроксида натрия молярной концентрации $c(NaOH) = 1$ моль/дм³ (1 н) готовят по [ГОСТ 25794.1](#) (пункт 2.2).

Срок хранения раствора в плотно закрытой полимерной посуде в условиях по 7.2.3.1 - не более 1 мес.

г) Приготовление спиртового раствора метилового оранжевого массовой долей 0,1%

Спиртовой раствор метилового оранжевого массовой долей 0,1% готовят по [ГОСТ 4919.1](#).

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 12 мес.

д) Подготовку тигля к анализу проводят по 7.6.1.4.

7.5.1.5 Проведение анализа

В сухом тигле, подготовленном по 7.5.1.4д), взвешивают от 2,0 до 2,5 г анализируемой пробы карбоната натрия с записью результата до третьего десятичного знака и сушат в открытом тигле вместе с крышкой по 7.6.1.5.

Высушенную анализируемую пробу карбоната натрия из тигля количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см³, растворяют в 50 см³ раствора серной кислоты по 7.5.1.4б), добавляют две-три капли раствора метилового оранжевого по 7.5.1.4г), и титруют избыток кислоты раствором гидроксида натрия по 7.5.1.4в), до изменения окраски раствора из красной до оранжево-желтой.

7.5.1.6 Обработка и оформление результатов анализа

Массовую долю основного вещества карбоната натрия E501(i) X_1 , %, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{0,0530(50 - V_K)100}{m}, \quad (1)$$

где 0,0530 - эквивалентная масса безводного карбоната натрия, соответствующая 1 см³ раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1 н), г/см³;

K - поправочный коэффициент титра раствора гидроокиси натрия, определяемый по [ГОСТ 25794.1](#), используя установочный раствор стандарт-титр (фиксанал) соляной кислоты молярной концентрации $c(HCl) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н);

50 - объем раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1 н), см³;

V - объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации $c(NaOH) = 1$ моль/дм³ (1 н), израсходованный на титрование, см³;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты;

m - масса высушенного до постоянной массы пробы карбоната натрия, г, определяют по формуле

$$m = m_2 - m_1, \quad (2)$$

где m_2 - масса сухого тигля с крышкой и анализируемой пробой карбоната натрия после высушивания, г;

m_1 - масса сухого тигля с крышкой, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

7.5.1.7 Контроль точности результатов измерений

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений X_{1cp} , %, округленное до первого десятичного знака, если выполняются условия приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,20\%$.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$, не превышает предела воспроизводимости $R = 0,40\%$.

Границы абсолютной погрешности определений массовой доли основного вещества карбоната натрия E500(i) $\pm 0,2\%$ при $P = 95\%$.

7.5.2 Определение массовой доли основного вещества гидрокарбоната натрия E500(ii)

Метод основан на нейтрализации гидрокарбоната натрия раствором серной кислоты и титриметрическом определении основного вещества в присутствии индикатора метилового оранжевого.

Массовую долю основного вещества определяют на высушенной основе анализируемой пробы.

7.5.2.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, материалы, реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,001$ г.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0°C до 200°C,

ценой деления 1°С по [ГОСТ 28498](#).

Часы электронно-механические кварцевые по [ГОСТ 27752](#).

Эксикатор 2-250 по [ГОСТ 25336](#).

Бюретки I-1-2-25(50)-0,1 по [ГОСТ 29251](#).

Колба 2-1000-1 по [ГОСТ 1770](#).

Колба Кн-1-250-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Капельница 2-50 ХС или 3-7/11 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Воронка В-36-80 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8 (19/9) по [ГОСТ 25336](#).

Цилиндры 1-50-1, 1 (3)-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Склянка с тубусом 3-3(5) по [ГОСТ 25336](#).

Рукавицы тканевые или держатели для стаканчика.

Силикагель по [ГОСТ 3956](#).

Кислота серная по [ГОСТ 4204](#), х.ч.

Стандарт-титр (фиксанал) серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1н).

Спирт этиловый ректификованный по [ГОСТ 18300](#).

Метиловый оранжевый (индикатор).

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.5.2.2 Отбор проб - по 7.1.

7.5.2.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.5.2.4 Подготовка к анализу

а) Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1 н)

Раствор серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1 н) готовят по [ГОСТ 25794.1](#) (пункт 2.1) или из стандарт-титра (фиксанал) серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1 н).

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 4 мес.

б) Приготовление спиртового раствора метилового оранжевого массовой долей 1%

Спиртовой раствор метилового оранжевого массовой долей 1% готовят по [ГОСТ 4919.1](#).

Срок хранения раствора в защищенном от света месте в условиях по 7.2.3.1 - не более 12 мес.

в) Сушку стаканчика для взвешивания проводят по 7.6.2.4.

7.5.2.5 Проведение анализа

В сухом стаканчике для взвешивания, высушенном по 7.6.2.4, взвешивают от 2,5 г до 3,0 г анализируемой пробы гидрокарбоната натрия с записью результата до третьего десятичного знака и сушат в открытом стаканчике вместе с крышкой по 7.6.2.5. Высушенную анализируемую пробу из стаканчика количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см³, прибавляют 25 см³ дистиллированной воды, не содержащей углекислоты по [ГОСТ 4517](#) (пункт 2.38), и растворяют при перемешивании. Затем добавляют две-три капли спиртового раствора метилового оранжевого по 7.5.2.4б) и титруют раствором серной кислоты по 7.5.2.4а), до появления слабо розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин.

7.5.2.6 Обработка и оформление результатов анализа

Массовую долю основного вещества гидрокарбоната натрия E500(ii), X_2 , %, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{0,0530(50 - V K)100}{m}, \quad (3)$$

где 0,0840 - эквивалентная масса безводного гидрокарбоната натрия, соответствующая 1 см³ раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1н), г/см³;

K - поправочный коэффициент титра раствора серной кислоты, определяемый по [ГОСТ 25794.1](#), используя установочный раствор стандарт-титр (фиксанал) гидроокиси натрия концентрации $c(NaOH) = 1$ моль/дм³ (1н);

V - объем раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2H_2SO_4) = 1$ моль/дм³ (1н), израсходованный на титрование пробы, см³;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты;

m - масса сухой анализируемой пробы, г, определяемая по (2).

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

7.2.2.7 Контроль точности результатов измерений

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений X_{2cp} , %, округленное до первого десятичного знака, если выполняются условия приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,20\%$.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$ не превышает предела воспроизводимости $R = 0,40\%$.

Границы абсолютной погрешности определения массовой доли основного вещества гидрокарбоната натрия E500(ii) $\pm 0,2\%$ при $P = 95\%$.

7.5.3 Определение массовой доли основного вещества гидрокарбоната натрия и карбоната натрия в пищевой добавке E500(iii)

Метод основан на титриметрическом определении гидрокарбоната и карбоната натрия при их совместном присутствии в смеси.

7.5.3.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,001$ г.

Бюретки I-1-2-25(50)-0,1 по [ГОСТ 29251](#).

Колба 2-1000-1 по [ГОСТ 1770](#).

Колба Кн-1-250-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Капельница 2-50 ХС или 3-7/11 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Воронка В-36-80 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8(19/9) по [ГОСТ 25336](#).

Цилиндры 1-50-1, 1(3)-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Пластина с углублением для капельного анализа.

Склянка с тубусом 3-3(5) по [ГОСТ 25336](#).

Натрия гидроокись по [ГОСТ 4328](#), х.ч.

Серебро азотнокислое по [ГОСТ 1277](#).

Стандарт-титр (фиксанал) азотнокислого серебра молярной концентрации $c(\text{AgNO}_3) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н).

Спирт этиловый ректификованный технический по [ГОСТ 18300](#).

Метиловый оранжевый (индикатор).

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.5.3.2 Отбор проб по 7.1.

7.5.3.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.5.3.4 Подготовка к анализу

а) Приготовление раствора гидроокиси натрия молярной концентрации $c(\text{NaOH}) = 1$ моль/дм³ (1 н)

Раствор гидроокиси натрия молярной концентрации $c(\text{NaOH}) = 1$ моль/дм³ (1 н) готовят по [ГОСТ 25794.1](#).

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 1 мес.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

б) Приготовление раствора азотнокислого серебра молярной концентрации $c(\text{AgNO}_3) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н)

Раствор азотнокислого серебра молярной концентрации $c(\text{AgNO}_3) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н) готовят по [ГОСТ 25794.3](#) (пункт 2.2) или из стандарт-титра (фиксанал) азотнокислого серебра молярной концентрации $c(\text{AgNO}_3) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н) в соответствии с инструкцией.

Срок хранения раствора в плотно закрытой стеклянной посуде из темного стекла в защищенном от света месте в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

в) Приготовление спиртового раствора метилового оранжевого массовой долей 0,1%

Спиртовой раствор метилового оранжевого массовой долей 0,1% готовят по [ГОСТ 4919.1](#).

Срок хранения раствора в защищенном от света месте в условиях по 7.2.3.1 - не более 12 мес.

7.5.3.5 Проведение анализа

а) Определение массовой доли гидрокарбоната натрия в анализируемой пробе

В сухом стаканчике взвешивают от 8,2 до 8,5 г анализируемой пробы с записью результата до третьего десятичного знака. Из стаканчика анализируемую пробу количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см³ и растворяют в 50 см³ дистиллированной воды, не содержащей углекислоты по [ГОСТ 4517](#) (пункт 2.38). Затем в колбу прибавляют из бюретки 33 см³ раствора гидроокиси натрия по 7.5.3.4.а) и перемешивают. Отбирают одну каплю анализируемого раствора и добавляют к 1-2 каплям раствора азотнокислого серебра по 7.5.3.4.б) на пластине с углублением для капельного анализа. При отсутствии темно-коричневого окрашивания в колбу с анализируемым раствором прибавляют из бюретки от 0,2 до 0,5 см³ раствора гидроокиси натрия и повторяют процедуру до тех пор, пока капля анализируемого раствора не даст темно-коричневого окрашивания.

б) Определение массовой доли оксида натрия в анализируемой пробе

В сухом стаканчике взвешивают от 3,5 до 4,0 г анализируемой пробы с записью результата до третьего десятичного знака. Из стаканчика анализируемую пробу количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см³, растворяют в 100 см³ дистиллированной воды, не содержащей углекислоты по [ГОСТ 4517](#) (пункт 2.38), добавляют три капли индикатора метилового оранжевого по 7.5.3.4в) и титруют раствором серной кислоты по 7.5.2.4а), энергично перемешивая при титровании для удаления двуокси углерода (углекислого газа), до появления слабо розового окрашивания.

7.5.3.6 Обработка и оформление результатов анализа. Контроль точности результатов анализа

а) Массовую долю гидрокарбоната натрия (NaHCO_3) в анализируемой пробе X_3 , %, вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{0,084 V_1 K 100}{m_1}, \quad (4)$$

где 0,084 - эквивалентная масса безводного гидрокарбоната натрия E500(ii), соответствующая 1 см³ раствора гидроокиси натрия молярной концентрации $c(\text{NaOH}) = 1$ моль/дм³ (1 н), г/см³;

K - поправочный коэффициент титра раствора гидроокиси натрия, определяемый по [ГОСТ](#)

[25794.1](#), используя установочный раствор [стандарт-титр (фиксанал)] молярной концентрации натрия концентрации $c(\text{HCl}) = 1 \text{ моль/дм}^3$ (1 н);

V_1 - объем раствора гидроксида натрия молярной концентрации $c(\text{NaOH}) = 1 \text{ моль/дм}^3$ (1 н), израсходованный на титрование пробы, см^3 ;

m_1 - масса анализируемой пробы при определении гидрокарбоната натрия (см. 7.5.3.5а), г;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений X_3 ср, %, округленное до первого десятичного знака после запятой, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,20\%$.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$, не превышает предела воспроизводимости $R = 0,30\%$.

Границы абсолютной погрешности определений массовой доли основного вещества гидрокарбоната натрия в пищевой добавке E500(iii) составляют $\pm 0,2\%$ при $P = 95\%$.

б) Массовую долю оксида натрия (Na_2O) в анализируемой пробе X_4 , %, вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{0,031 V_2 K 100}{m_2}, \quad (5)$$

где 0,031 - эквивалентная масса оксида натрия, соответствующая 1 см^3 раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 1 \text{ моль/дм}^3$ (1н), г/см^3 ;

K - поправочный коэффициент титра раствора серной кислоты, определяемый по [ГОСТ 25794.1](#), используя установочный раствор [стандарт-титр (фиксанал)] гидроксида натрия концентрации $c(\text{NaOH}) = 1 \text{ моль/дм}^3$ (1н);

V_2 - объем раствора серной кислоты молярной концентрации $c(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 1 \text{ моль/дм}^3$ (1н), израсходованный на титрование анализируемой пробы, см^3 ;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты;

m_2 - масса анализируемой пробы при определении оксида натрия по 7.5.3.5б), г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений $X_{4\text{ср}}$, %, округленное до первого десятичного знака после запятой, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,20\%$.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$, не превышает предела воспроизводимости $R = 0,30\%$.

Границы абсолютной погрешности определения массовой доли основного вещества оксида натрия в анализируемой пробе составляет $\pm 0,2\%$ при $P = 95\%$.

в) Массовую долю карбоната натрия (Na_2CO_3) в пробе X_5 , %, вычисляют по формуле

$$X_5 = (X_{4\text{ср}} - 0,3689 X_{3\text{ср}}) \cdot 1,7099, \quad (6)$$

где $X_{4\text{ср}}$ - массовая доля оксида натрия в анализируемой пробе (см. 7.5.3.6б), %;

0,3689 - коэффициент пересчета NaHCO_3 в Na_2O ;

$X_{3\text{ср}}$ - массовая доля гидрокарбоната натрия в анализируемой пробе (см. 7.5.3.6а), %;

1,7099 - коэффициент пересчета Na_2O в Na_2CO_3 .

Вычисления проводят до первого десятичного знака и принимают за окончательный результат.

Границы абсолютной погрешности определения массовой доли основного вещества карбоната натрия в пищевой добавке E500(iii) составляет $\pm 0,3\%$ при $P = 95\%$.

7.6 Определение массовой доли потерь при высушивании

Метод основан на гравиметрическом определении потерь при высушивании карбонатов натрия до постоянной массы.

7.6.1 Определение массовой доли потерь при высушивании карбоната натрия E500(i)

7.6.1.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, материалы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,001$ г.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения температуры от 0°C до 300°C ценой деления 2°C по [ГОСТ 28498](#).

Часы электронно-механические кварцевые по [ГОСТ 27752](#).

Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание заданного режима температуры от 20°C до 300°C с погрешностью $\pm 2^\circ\text{C}$.

Эксикатор 2-250 по [ГОСТ 25336](#).

Тигель высокий 2 по [ГОСТ 9147](#).

Крышка к тиглю 2-1 по [ГОСТ 9147](#).

Рукавицы тканевые или держатели для тигля.

Кальций хлористый по [ГОСТ 450](#).

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

7.6.1.2 Отбор проб - по 7.1.

7.6.1.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.6.1.4 Подготовка к анализу

Открытый фарфоровый тигель и крышку от тигля помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 300°C и выдерживают в течение 30 мин. Затем тигель закрывают крышкой, помещают в эксикатор, заполненный до вкладыша обезвоженным хлористым кальцием, охлаждают до температуры, не превышающей более чем на 3°C температуру окружающего воздуха по 7.2.3.1 и взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака.

Высушивание проводят при тех же условиях до тех пор, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний составит не более 0,002 г.

7.6.1.5. Проведение анализа

В подготовленный к анализу тигель вносят от 2,0 до 2,5 г анализируемой пробы карбоната натрия, тигель закрывают крышкой и взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака. Затем анализируемую пробу в открытом тигле вместе с крышкой помещают в сушильный шкаф, осуществляют медленный подъем до температуры 300°C и сушат в течение 3 ч.

После этого тигель с высушенной анализируемой пробой быстро закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе над обезвоженным хлористым кальцием до температуры, не превышающей более чем на 3°C температуру окружающего воздуха (см. 7.2.3.1), и взвешивают с записью результата до третьего десятичного знака.

Высушивание тигля с пробой повторяют с продолжительностью сушки от 1 до 2 ч до тех пор, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний составит не более 0,002 г.

7.6.1.6 Обработка и оформление результатов анализа. Контроль точности результатов измерений

Массовую долю потерь при высушивании X_{δ} , %, вычисляют по формуле

$$X_{\delta} = \frac{(m - m_2)100}{m - m_1}, \quad (7)$$

где m - масса тигля с крышкой и анализируемой пробой до высушивания, г;

m_2 - масса тигля с крышкой и анализируемой пробой после высушивания, г;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты;

m_1 - масса сухого тигля с крышкой, г.

Вычисления проводят до второго десятичного знака.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений $X_{\delta\text{ср}}$, %, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,25\%$.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$, не превышает предела воспроизводимости $R = 0,50\%$.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Границы относительной погрешности определений массовой доли потерь при высушивании карбонатов натрия E500(i) $\pm 0,2\%$ при $P = 95\%$.

7.6.2 Определение массовой доли потерь при высушивании гидрокарбоната натрия E500(ii)

7.6.2.1 Средства измерений, посуда, материалы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,0005$ г.

Часы электронно-механические кварцевые по [ГОСТ 27752](#).

Эксикатор 2-250 по [ГОСТ 25336](#).

Силикагель по [ГОСТ 3956](#).

Рукавицы тканевые или держатель для стаканчика.

Стаканчики для взвешивания СН-60/14 или СН-34/12 по [ГОСТ 25336](#).

Допускается применение других средств измерений, посуды и материалов, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, и обеспечивающих необходимую точность измерения.

7.6.2.2 Отбор проб по 7.1.

7.6.2.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.6.2.4 Подготовка к анализу

Открытый стеклянный стаканчик вместе с крышкой помещают в эксикатор, заполненный на 1/3 высушенным силикагелем, и выдерживают в условиях по 7.2.3.1 в течение 4 ч. Затем стаканчик закрывают крышкой и взвешивают с записью результата до четвертого десятичного знака.

Стаканчик с крышкой повторно выдерживают в эксикаторе при тех же условиях до тех пор, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний составит не более 0,0005 г.

7.6.2.5 Проведение анализа

В подготовленный по 7.6.2.4 стаканчик вносят от 1 до 2 г анализируемой пробы гидрокарбоната натрия, стаканчик закрывают крышкой и взвешивают с записью результата до четвертого десятичного знака. Анализируемую пробу распределяют равномерным слоем постукиванием по стаканчику и выдерживают в открытом стаканчике вместе с крышкой в эксикаторе в условиях по 7.2.3.1 в течение 4 ч. Затем стаканчик с высушенной анализируемой пробой быстро закрывают крышкой и взвешивают с записью результата до четвертого десятичного знака.

Стаканчике анализируемой пробой повторно выдерживают в эксикаторе при тех же условиях до тех пор, пока разница между результатами двух последовательных взвешиваний составит не более 0,0005 г.

7.6.2.6 Обработка и оформление результата анализа. Контроль точности результатов измерений

Массовую долю потерь гидрокарбоната натрия при высушивании X_7 , %, вычисляют по формуле

$$X_{\gamma} = \frac{(m - m_2)100}{m - m_1}, \quad (8)$$

где m - масса стаканчика с крышкой и анализируемой пробой до высушивания, г;

m_2 - масса стаканчика с крышкой и анализируемой пробой после высушивания, г;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты;

m_1 - масса сухого стаканчика с крышкой, г.

Вычисления проводят до четвертого десятичного знака.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений $X_{\gamma\text{ср}}$, %, округленное до третьего десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,0030\%$.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$, не должно превышать предела воспроизводимости $R = 0,0050\%$.

Границы абсолютной погрешности определений массовой доли потерь при высушивании гидрокарбоната натрия E500(ii) $\pm 0,003\%$ при $P = 95\%$.

7.7 Определение pH водного раствора гидрокарбоната натрия E500(ii) массовой долей 1%

Метод основан на определении показателя активности ионов водорода раствора пищевого гидрокарбоната натрия массовой долей 1% путем измерения при помощи pH-метра со стеклянным электродом.

7.7.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,001$ г.

Термометр жидкостный стеклянный диапазоном измерения температуры от 0°C до 50°C и ценой деления $0,5^{\circ}\text{C}$ по [ГОСТ 28498](#).

pH-метр со стеклянным электродом диапазоном измерения от 1 до 14 ед. pH и пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений $\pm 0,05$ ед. pH.

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8 или СВ-19/9 по [ГОСТ 25336](#).

Стаканы В(Н)-1-50(250) ТС(ТХС), по [ГОСТ 25336](#).

Палочка стеклянная оплавленная.

Цилиндр мерный 1-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Вода дистиллированная, не содержащая углекислоту, по [ГОСТ 4517](#).

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.7.2 Отбор проб - по 7.1

7.7.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.7.4 Проведение определения

1 г анализируемой пробы гидрокарбоната натрия, взвешенной с записью результата до третьего десятичного знака, помещают в стакан вместимостью 250 см³ и растворяют при перемешивании в 99 см³ дистиллированной воды.

В стакан вместимостью 50 см³ помещают (40 ± 5) см³ раствора гидрокарбоната натрия, погружают в раствор электроды рН-метра и измеряют рН раствора при температуре (20 ± 5)°С в соответствии с инструкцией к прибору.

7.7.5 Обработка и оформление результатов анализа. Контроль точности результатов измерений

Результаты определения записывают до второго десятичного знака.

За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение рН двух параллельных измерений $\bar{X}_{ср}$, ед. рН, округленных до первого десятичного знака, если выполняется условие приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,10$ ед. рН.

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости при $P = 95\%$, не превышает предела воспроизводимости $R = 0,20$ ед. рН.

Границы абсолютной погрешности определения рН водного раствора гидрокарбоната натрия E500(ii) массовой долей 1% + 0,1 ед.рН при $P = 95\%$.

7.8 Тест на нерастворимые в воде вещества в гидрокарбонате натрия E500(ii)

Метод основан на визуальной оценке мутности раствора пищевого гидрокарбоната натрия E500(ii).

7.8.1 Средства измерений, посуда

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности ±0,1 г.

Цилиндр 1(3)-100-1 по [ГОСТ 1770](#).

Пробирки П1-16-150 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения.

7.8.2 Отбор проб - по 7.1.

7.8.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.8.4 Проведение анализа

1,0 г анализируемой пробы гидрокарбоната натрия, растворяют в пробирке в 20 см³ дистиллированной воды и сравнивают мутность раствора с дистиллированной водой (20 см³), помещенной в аналогичную пробирку.

Не должно наблюдаться мутности в анализируемом растворе.

7.9 Тест на соли аммония в гидрокарбонате натрия Е500 (ii)

Метод основан на визуальном сравнении цветности раствора пищевого гидрокарбоната натрия Е500 (ii) со стандартным раствором.

7.9.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда и реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±0,1 г.

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8(19/9) по [ГОСТ 25336](#).

Цилиндры мерные 1-100(500)-1 по [ГОСТ 1770](#).

Стаканы В(Н)-1-50(250) ТС(ТХС) по [ГОСТ 25336](#).

Воронка В-75-110(140)ХС по [ГОСТ 25336](#).

Пипетки 2-2-1-5(10) по [ГОСТ 29227](#).

Колбы К_к -1-250-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Колбы 1-100(500,1000)-1 по [ГОСТ 1770](#).

Натрия гидроокись по [ГОСТ 4328](#), х.ч.

Реактив Несслера.

Аммоний хлористый по [ГОСТ 3773](#), х.ч.

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, посуды не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.9.2 Отбор проб - по 7.1.

7.9.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.9.4 Подготовка к анализу

7.9.4.1 Приготовление стандартного раствора с содержанием NH₄⁺ 1 мг в 1 см³

Стандартный раствор с содержанием NH₄⁺ 1 мг в 1 см³, готовят по [ГОСТ 4212](#) (пункт 3) из хлористого аммония.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 1 мес.

7.9.4.2 Приготовление стандартного раствора, содержащего 0,01 мг NH₄⁺ в 1 см³

Стандартный раствор, содержащий 0,01 мг NH_4^+ в 1 см³, готовят точным разбавлением дистиллированной водой 1 см³ раствора по 7.9.4.1 в мерной колбе вместимостью 100 см³.

Раствор используют свежеприготовленным.

7.9.4.3 Приготовление раствора гидроокиси натрия массовой долей 30%

Раствор гидроокиси натрия массовой долей 30% готовят растворением 150 г гидроокиси натрия дистиллированной водой в колбе вместимостью 500 см³.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.9.4.4 Приготовление реактива Несслера

Реактив Несслера готовят по [ГОСТ 4517](#) (пункт 2.135).

7.9.5 Проведение анализа

1,0 г анализируемой пробы пищевого гидрокарбоната натрия растворяют в колбе вместимостью 250 см³ в 30 см³ дистиллированной воды, прибавляют 4 см³ раствора гидроокиси натрия по 7.9.4.3 и 1 см³ реактива Несслера по 7.9.4.4 и оставляют на 5 мин.

Одновременно готовят раствор сравнения. В колбу вместимостью 250 см³ вносят 30 см³ дистиллированной воды, 1 см³ стандартного раствора по 7.9.4.2, 4 см³ раствора гидроокиси натрия по 7.9.4.3 и 1 см³ реактива Несслера по 7.9.4.4 и оставляют на 5 мин.

Спустя 5 мин окраска раствора с анализируемой пробой не должна быть интенсивнее окраски раствора сравнения.

7.10 Определение массовой доли хлористого натрия в пищевой добавке E500(iii)

Метод основан на количественном определении хлористого натрия при использовании аргентометрического и обратного роданометрического титрования в азотнокислой среде в присутствии индикатора - железоаммонийных квасцов.

7.10.1 Средства измерений, посуда и реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более $\pm 0,001$ г.

Бюретки 1-1-2-25(50)-0,1 по [ГОСТ 29251](#).

Пипетки 1-2-1-5(10) по [ГОСТ 29227](#).

Колбы Кн-1-250-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Воронка В-36-80 ХС по [ГОСТ 25336](#).

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8(19/9) по [ГОСТ 25336](#).

Колбы мерные 2-500(1000)-2 по [ГОСТ 1770](#).

Цилиндры 1 (3)-250(500)-1 по [ГОСТ 1770](#).

Стаканы В(Н)-1-500 ТС(ТХС) по [ГОСТ 25336](#).

Кислота азотная по [ГОСТ 4461](#), х.ч.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

Железоаммонийные квасцы (индикатор).

Серебро азотнокислое по [ГОСТ 1277](#), х.ч.

Аммоний роданистый по [ГОСТ 27067](#), х.ч.

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений и посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.10.2 Отбор проб - по 7.1.

7.10.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.10.4 Подготовка к анализу

7.10.4.1 Приготовление раствора азотнокислого серебра молярной концентрацией $c(\text{AgNO}_3) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$ (0,05 н)

4,25 г азотнокислого серебра с записью взвешивания до второго десятичного знака растворяют в мерной колбе вместимостью 500 см^3 .

Коэффициент поправки определяют перед использованием по [ГОСТ 25794.3](#) (пункт 2.2.3).

Срок хранения раствора в плотно закрытой стеклянной посуде из темного стекла в защищенном от света месте в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.10.4.2 Приготовление раствора роданистого аммония молярной концентрации $c(\text{NH}_4\text{SCN}) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$ (0,05 н)

Раствор роданистого аммония молярной концентрации $c(\text{NH}_4\text{SCN}) = 0,05 \text{ моль/дм}^3$ (0,05 н) готовят растворением в дистиллированной воде от 3,80 г до 4,00 г роданистого аммония, взвешенного с записью результата до второго десятичного знака, в мерной колбе вместимостью 1000 см^3 . Коэффициент поправки определяют один раз в месяц по [ГОСТ 25794.3](#) (пункт 2.1.3).

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.10.4.3 Приготовление железозаммонийных квасцов

Железоаммонийные квасцы массовой долей 8% готовят растворением 8 г квасцов в 92 г дистиллированной воды.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.10.5 Проведение анализа

10 г анализируемой пробы пищевой добавки E500(iii), взвешенной с записью результата до третьего десятичного знака, растворяют в 50 см^3 дистиллированной воды в конической колбе вместимостью 250 см^3 , добавляют $0,2 \text{ см}^3$ концентрированной азотной кислоты и перемешивают. Затем прибавляют $1,0 \text{ см}^3$ железозаммонийных квасцов по 7.10.4.3 и $1,0 \text{ см}^3$ раствора роданистого аммония по 7.10.4.2 и титруют раствором азотнокислого серебра по 7.10.4.1 до обесцвечивания красного цвета раствора. После этого проводят обратное титрование раствором роданистого аммония до появления слабого красного окрашивания.

Внимание! Документ включен в доказательную базу технического регламента.

7.10.6 Обработка и оформление результатов анализа

Массовую долю хлористого натрия в пищевой добавке E500(iii), X_9 , %, вычисляют по формуле

$$X_9 = \frac{(V_1 K_1 - V_2 K_2) 2,922 \cdot 100}{m \cdot 1000}, \quad (9)$$

где V_1 - объем раствора азотнокислого серебра молярной концентрацией $c(\text{AgNO}_3) = 0,05$ моль/дм³, пошедший на титрование, см³;

K_1 - поправочный коэффициент титра раствора азотнокислого серебра, определяемый по [ГОСТ 25794.3](#);

V_2 - объем роданистого аммония молярной концентрации $c(\text{NH}_4\text{SCN}) = 0,05$ моль/дм³, см³;

K_2 - поправочный коэффициент титра раствора роданистого аммония, определяемый по [ГОСТ 25794.3](#);

2,922 - эквивалентная масса хлористого натрия, соответствующая 1 см³ раствора азотнокислого серебра молярной концентрацией $c(\text{AgNO}_3) = 0,05$ моль/дм³, мг/см³;

100 - коэффициент пересчета результата в проценты;

m - масса анализируемой пробы по 7.10.5, г;

1000 - коэффициент пересчета мг в г.

Вычисления проводят до третьего десятичного знака.

7.10.7 Контроль точности результатов измерений

За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений $X_{9\text{ср}}$, %, округленное до второго десятичного знака после запятой, если выполняются условия приемлемости: абсолютное значение разности между результатами двух последовательных определений, полученными в условиях повторяемости при $P = 95\%$, не превышает предела повторяемости $r = 0,020\%$;

Абсолютное значение разности между результатами двух параллельных определений, полученными в условиях воспроизводимости $R = 0,040\%$;

Границы абсолютной погрешности метода определения массовой доли хлористого натрия в пищевой добавке E500(iii) $\pm 0,02\%$ при $P = 95\%$.

7.11 Определение массовой доли воды в пищевой добавке E500(iii)

7.11.1 Обработка и оформление результатов анализа

Массовую долю воды в пищевой добавке E500(iii), X_{10} , %, вычисляют по формуле

$$X_{10} = 100 - (X_3 + X_5 + X_9), \quad (10)$$

где 100 - суммарное содержание карбоната натрия, гидрокарбоната натрия и хлористого натрия в пищевой добавке Е500(iii);

X_3 - массовая доля гидрокарбоната натрия, вычисляемая по (4), %;

X_5 - массовая доля карбоната натрия, вычисляемая по (6), %;

X_9 - массовая доля хлористого натрия, вычисляемая по (9), %.

Вычисления проводят до первого десятичного знака.

7.11.2 Контроль точности результатов измерений

Границы абсолютной погрешности определения массовой доли воды в пищевой добавке Е500(iii) $\pm 0,3\%$ при $P = 95\%$.

7.12 Определение массовой доли (содержания) железа в пищевой добавке Е500(iii)

Метод основан на образовании в кислой среде окрашенного в красный цвет комплекса роданида железа (III) и визуальной оценке при сравнении цветности растворов с анализируемой пробой и со стандартным содержанием железа.

7.12.1 Средства измерений, посуда, реактивы

Весы неавтоматического действия по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,001$ г.

Стаканчики для взвешивания СВ-14/8 (19/9) по [ГОСТ 25336](#).

Цилиндры мерные 1-100(500)-1 по [ГОСТ 1770](#).

Колбы 1(2)-100(1000)-2 по [ГОСТ 1770](#).

Стаканы В(Н)-1-50(250) ТС(ТХС) по [ГОСТ 25336](#).

Воронки В-75-110(140) ХС по [ГОСТ 25336](#).

Колбы Кн-1-250-34 ТХС по [ГОСТ 25336](#).

Аммоний надсернистый по [ГОСТ 20478](#), х.ч.

Аммоний роданистый по [ГОСТ 27067](#), х.ч.

Кислота соляная по [ГОСТ 3118](#) массовой долей 36%, х.ч.

Железоаммонийные квасцы (Fe, III), ч.

Вода дистиллированная по [ГОСТ 6709](#).

Допускается применение других средств измерений, посуды, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерения, а также реактивов, по качеству не хуже вышеуказанных.

7.12.2 Отбор проб - по 7.1.

7.12.3 Условия проведения анализа - по 7.2.3.

7.12.4 Подготовка к анализу

7.12.4.1 Приготовление раствора роданистого аммония

7,60 г роданистого аммония взвешивают с записью результата до второго десятичного знака и растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см³.

Срок хранения раствора в плотно закрытой стеклянной посуде из темного стекла в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.12.4.2 Приготовление раствора соляной кислоты массовой долей 10%

Раствор соляной кислоты массовой долей 10% готовят разбавлением в дистиллированной воде 246 см³ концентрированной соляной кислоты массовой долей 36% в колбе вместимостью 1000 см³.

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.12.4.3 Приготовление раствора с содержанием железа (III) 1 мг в 1 см³

Раствор с содержанием железа (III) 1 мг в 1 см³ готовят из железоаммонийных квасцов [Fe NH₄(SO₄)₂·12H₂O] по [ГОСТ 4212](#) (пункт 15).

Срок хранения раствора в условиях по 7.2.3.1 - не более 6 мес.

7.12.4.4 Приготовление раствора, содержащего 0,01 мг Fe(III) в 1 см³

Раствор, содержащий 0,01 мг Fe(III) в 1 см³, готовят разбавлением 1 см³ раствора по 7.12.4.3 дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 100 см³.

Раствор используют свежеприготовленным.

7.12.5 Проведение анализа

0,500 г анализируемой пробы растворяют в колбе вместимостью 250 см³ в 10 см³ соляной кислоты по 7.12.4.2 и 50 см³ дистиллированной воды, добавляют 0,040 г кристаллов надсернистого аммония и 10 см³ роданистого аммония по 7.12.4.1.

Одновременно готовят раствор сравнения. Для этого в колбу вместимостью 250 см³ вносят 1 см³ раствора железа (III) по 7.12.4.4, 58 см³ дистиллированной воды, 2 см³ соляной кислоты по 7.12.4.2, 0,040 г кристаллов надсернистого аммония и 10 см³ роданистого аммония по 7.12.4.1.

Пищевая добавка E500(iii) выдерживает испытание "массовая доля (содержание) железа" не более 20 млн⁻¹ (мг/кг), если окраска раствора анализируемой пробы красного цвета и не интенсивнее окраски раствора сравнения.

7.13 Определение содержания токсичных элементов

7.13.1 Отбор проб - по 7.1.

7.13.2 Массовую долю свинца определяют по [ГОСТ 26932](#), [ГОСТ 30178](#) или [ГОСТ 30538](#).

7.13.3 Массовую долю мышьяка определяют по [ГОСТ 26930](#), [ГОСТ 30538](#).

7.13.4 Массовую долю ртути определяют по [ГОСТ 26927](#).

8 Транспортирование и хранение

8.1 Пищевые карбонаты натрия перевозят в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта с правилами транспортирования грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Пищевые карбонаты натрия хранят в упаковке изготовителя в сухих отапливаемых складских помещениях на деревянных стеллажах или поддонах при температуре от 10°C до 30°C относительной влажности воздуха не более 70%.

8.4* Не допускается совместное хранение пищевых карбонатов натрия с другими веществами.

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

8.5 Срок годности пищевых карбонатов натрия устанавливает изготовитель.

Рекомендуемый срок годности пищевых карбонатов натрия - два года со дня изготовления.

Библиография

- [1] [ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"](#)
- [2] [ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"](#)
- [3] [ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки"](#)
- [4] [ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"](#)
- [5] ИСО 2859-1:1999 Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий

УДК 663.05:006.354

МКС 67.220.20

Ключевые слова: пищевая добавка, пищевые карбонаты натрия, классификация, E500(i) карбонаты натрия безводный, моногидрат и декагидрат, E500(ii) гидрокарбонат натрия, E500(iii) смесь солей карбоната натрия и гидрокарбоната натрия, показатели качества и безопасности, упаковка, маркировка, приемка, методы контроля, транспортирование и хранение

Электронный текст документа
подготовлен НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»
и сверен по:
официальное издание М.: Стандартиформ

[СМОТРЕТЬ. Технологическая инструкция к ГОСТ 32802-2014 Добавки пищевые. Натрия карбонаты E500](#)

(Источник: НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»)